


UJV-110

UV INKJET PRINTER

UV インクジェットプリンタ UJV-110 取扱説明書



★ 点灯中のUV ランプから出る光を、絶対に直接肉眼で見ないでください。
目の痛みや視力障害の原因になります。



はじめに

この度は、UV インクジェットプリンタ UJV-110 をご購入いただき、誠にありがとうございます。

「UV インクジェットプリンタ UJV-110」（以後本装置と称します）は、新開発の紫外線硬化インク(UV 硬化インク)を使用した、UV インクジェットプリンタです。

本書は、本装置の操作やメンテナンスなどの取り扱いについて説明いたします。

本書をよくお読みにになり、お客様のニーズに合わせた作図にお役立てください。

免責事項

株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない）に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。

一例として、本製品を使用したメディア等の損失や、作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

本装置を使用したことによる金銭上の損害および逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おねがい

- 本書をお読みにになり、十分理解してからお使いください。また、本書をいつも手元に置いてお使いください。
- 本書は、本装置をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取りはからいください。
- この取扱説明書は、内容について十分注意しておりますが、万一ご不審な点などがありましたら、販売店または弊社営業所までご連絡ください。
- この取扱説明書は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本書が焼失／破損などの理由により読めなくなった場合は、新しい取扱説明書を弊社営業所にてお買い求めください。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

All Rights Reserved. Copyright 2006
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

電波障害自主規制

受信障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合は、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本装置の接続に於いて、当社指定のケーブルを使用しない場合は、VCCI ルールの限度を超えることが考えられます。必ず、当社指定のケーブルを使用してください。

テレビ／ラジオの受信障害について

本装置は、使用時に高周波が発生します。このため、本装置が不適切な条件下で設置または使用した場合、ラジオやテレビの受信障害が発生する可能性があります。したがって特殊なラジオ／テレビに対しては保証しておりません。

本装置がラジオ／テレビ受信の障害原因と思われる場合は、本装置の電源を切り、ご確認ください。電源を切り受信障害が解消すれば、本製品が原因と考えられます。

次の手順のいずれか、またはいくつかを組み合わせるをお試しください。

- テレビやラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置をさがしてください。
- 本装置から離れた場所に、テレビやラジオを設置してください。

目次

はじめに	i
電波障害自主規制	ii
受信障害について	ii
テレビ／ラジオの受信障害について	ii
本書の読み方	vii
マニュアルの種類と使い方	vii
ディスプレイとキーの表記	vii
本文中のマーク表示について	viii
本書の構成	ix
本装置のご紹介	x
安全にお使いいただくために	xi
使用上の警告	xi
使用上の注意	xii
警告ラベルについて	xiii

1 章 作図の前に

本装置の設置	1-2
設置場所について	1-2
本装置の移動	1-3
レベルフットについて	1-3
各部の名称とはたらきについて	1-4
装置前面	1-4
装置背面	1-5
操作パネル	1-6
キャリッジ	1-7
キャッピングステーション	1-7
フラッシングトレイ	1-8
高さ調整棒と調整ネジについて	1-8
ピンチローラーとフィードローラー	1-9
クランプ	1-11
カッター刃とカットライン	1-11
メディアセンサー	1-12
ケーブルを接続する	1-13
インターフェイスケーブルを接続する	1-13
電源ケーブル接続について	1-14
UV 装置と UV 照射器具について	1-15
UV 装置	1-15
UV 照射器具	1-15
UV 照射器具表示灯の働きについて	1-16
インクカートリッジを入れる	1-18
インクステーションとヘッドの関係	1-18

インクの取り扱い上のご注意	1-19
白インク（ホワイト）の取り扱いについて	1-19
使用可能なメディアについて	1-20
使用可能メディアとメディアサイズ	1-20
メニューモードについて	1-21

2章 基本操作

作業の流れ	2-2
電源をオンにする	2-3
本装置の情報を表示する	2-5
カバーについて	2-6
カバーの開閉について	2-6
インクの初期充填を行う	2-7
メディアをセットする前に	2-8
プリントヘッドと UV 照射器具の高さ調整をする [カチヨウ]	2-8
プリントヘッドと UV 照射器具の高さ調整をする場合のポイント	2-12
メディアをセットする	2-13
ロール紙をセットする	2-13
巻き取り装置の使い方	2-17
紙管へのテープ止め	2-18
リーフ紙をセットする	2-19
使用するメディアの作図範囲を設定する	2-21
作図原点を設定する	2-22
作図原点の設定	2-22
ジョグキーによる作図原点の設定	2-22
正確に作図原点位置を設定する場合 [FUNCTION] - [ゲンテン]	2-23
ノズル詰まりの確認 / 解消	2-25
正常なパターン	2-25
異常なパターン	2-26
メディアの送り量を補正する [メディア枕]	2-28
データを作図する	2-30
作図を開始する	2-30
色ごとに分けた作図データを重ねて印刷する（分版印刷）	2-31
白版・カラー版を重ねて印刷する（白重ね作図）	2-36
作図を中止する	2-37
作図が終了したら [メディアカット]	2-38
新しいインクに交換する	2-39
カートリッジ異常が発生したら	2-40
電源のオフ	2-41

3章 日常のお手入れ

日常のお手入れ	3-2
長期間使用しない場合は	3-2
お手入れ上のご注意	3-2
外装のお手入れ	3-3
プラテンの清掃	3-3
メディアセンサーの清掃	3-3
画質不良が解消されない場合は[ステーションメンテ]	3-4
ステーション内部の洗浄	3-4
フラッシングトレイのクリーニング	3-6
温水装置の水を交換する[オアシスカリ]	3-8
不凍液の補充・交換方法	3-9
白インク（ホワイト）の定期メンテナンス[ホワイトメンテナンス]	3-13
廃インクタンクのインクが溜まったら	3-15
作図中のインク滴のポタ落ちを防ぐために	3-16
ノズル面のクリーニング	3-18

4章 ファンクション機能について

ファンクションメニューについて	4-2
メニューの基本操作	4-3
複数の作図条件をまとめて登録する（タイプの選択）	4-4
各設定機能を登録する	4-5
UV 照射器具の消灯 [UV ショウトウ]	4-8
ディスプレイの表示言語を変更する [DISPLAY]	4-9

5章 メンテナンス機能

メンテナンスについて	5-2
メンテナンス機能の導入について	5-2
設定機能一覧	5-2
設定状態を作図する [リスト]	5-3
メディアの厚みが変わったら[ドットチェック]	5-4
ステーション内部の清掃をする[キャリッジ アウト]	5-6
ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合[インクジェット]	5-7
ノズル面にインク滴が付着するのを防ぐ [リフレッシュ]	5-8
インクセットを変更する [インクセット]	5-9
■ カラー色だけの6色インクセットに変更する	5-9

■ 特色インクを追加した8色インクセットに変更する	5-11
■ 7色インクセットの7番目の白インクを特色に変更する	5-12
インクを交換する [inkカガ]	5-14
電源投入時の微量クリーニングを選択する [ヘッドメンテナンス]	5-16
UV ランプを交換する [UV ランプ]	5-17
UV ランプの照射時間を確認する	5-17
UV ランプを交換する	5-17
UV ランプの照射時間をリセットする [タイマーリセット]	5-18
UV ランプの消灯時間を設定する [シャウトウジカ]	5-19
UV 硬化が弱くなったときのチェック方法 [ウカチェック]	5-20
UV 照度の確認方法	5-24
本装置の情報を表示する [マシンジョウキ]	5-29
カッター刃の交換	5-30

6章 困ったときは

故障？と思う前に	6-2
ディスプレイにエラーメッセージを表示しない	6-2
ディスプレイにメッセージを表示する	6-3
作図不良が発生したときは	6-4
スジ / カスレが発生する	6-4
作図中のメディア上に大きなインク滴が落ちる	6-4
作図中にメディアが浮き上がり、作図が中断する	6-4
メッセージを表示するトラブル	6-5
ワーニングメッセージ	6-5
エラーメッセージ	6-6

付録

基本仕様	付録-2
インク仕様	付録-4
お問い合わせシート	付録-5
機能フローチャート	付録-7

索引

本書の読み方

マニュアルの種類と使い方

本装置には、以下の説明書が付属しています。

セットアップガイド（別冊）
UJV-110 を設置する手順を説明しています。
取扱説明書（本書）
UJV-110 の取扱方法について説明しています。
日常のお手入れ（別冊）
UJV-110 の日常のメンテナンス方法について説明しています。

ディスプレイとキーの表記

本取扱説明書では、操作手順と合わせて操作パネルの「ディスプレイ」に表示する文字や、使用する【 】について説明しています。（⇒ P.1-21）

ディスプレイ表記

右図のように枠の中に、表示する内容を文字表記します。

操作手順の説明文に合わせて、確認しながら操作を進めます。

ディスプレイに表示する設定項目やメッセージを、文章中では[タイプ1]・[シバラオマチタサ]のように【 】を使用して説明しています。

FUNCTION
セッテイ < ENT >

セッテイ
センタク : タイプ1

操作キー

本取扱説明書では、操作キーを【 】で説明しています。

【▲】【▼】はジョグキーを意味します。

その他の操作キーは、【FUNCTION】のように操作キーの名称を【 】の中に表記します。

本文中のマーク表示について

本書では、マークを使用して操作上の注意点を説明しています。

各マークの持つ意味をご理解し、本装置を安全に正しくお使いください。



★「警告」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。



★ マーク付きの「注意」は、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または、中程度の障害を招く可能性が想定される内容を示しています。



★ 文字のみの「注意」マークは、表示の指示を無視して誤った取り扱いをすると、財物損傷を引き起こすことがありうる、危険の可能性がある状況を示します。



★「重要」マークは、上記項目以外の守るべき事項を示します。



●「ヒント」マークは、知っておくと便利なが書かれています。操作の参考にしてください。

本書の構成

本書は、6つの章に分けて本装置の取り扱いの説明をしています。

はじめに

本装置をご使用になる前に、ご理解していただきたいことや、本書の読み方を説明しています。

1章 作図の前に

本装置の各部の名称とはたらきについて説明します。

2章 基本操作

電源のオンから作図終了までの一連の動作、設定について説明します。

3章 日常のお手入れ

日常行う本装置のクリーニングなどを説明します。

4章 設定機能

作図条件を設定するファンクションメニューについて説明します。

5章 メンテナンス機能

ノズル詰まりの対処方法、UVランプの交換方法など、メンテナンスについて説明します。

6章 困ったときは

本装置になんらかの異常が発生した場合のトラブル解消方法について説明します。

付録

本装置の仕様、機能フローチャートなどをご紹介します。

本装置のご紹介

本装置の持つ特長をご紹介します。本書で説明する操作方法と併せて、作図のご理解にお役立てください。

紫外線硬化インクを使用

新開発の紫外線硬化インクの使用により、メディアに直接プリントすることができます。

印刷後のインク硬化定着が可能

紫外線硬化装置（UV ランプ）を搭載しておりますので、印字後、インクの硬化定着が可能です。

2400dpi の高画質印字

2400dpi の高画質で印刷することにより、大型ポスターの他、近くで見る小型のポスターにも最適です。

簡単インク交換

インクのカートリッジ化により、手を汚さずに、安全、簡単にインク交換ができます。

排気機構を標準装備

プリンターの背面から、ダクトを通して排気する機構を標準装備しました。換気扇あるいは脱臭機にダクトを接続して、プリンターを使用している部屋に充満する臭い等を減少します。

見やすいディスプレイ

ディスプレイにはバックライトが付いていますので、暗い場所での表示認識が可能です。日本語、英語の2ヶ国を表示できます。

作図の情報を確認します

作図中のプリント長をディスプレイに表示したり、作図条件の情報を作図して確認できます。

高速インターフェースを使用できます

高速インターフェース「IEEE1394」の使用により、コンピュータからのデータ受信を高速に行えます。

巻き取り装置による長尺作図ができます

本装置と連動した「巻き取り装置」が作図終了したメディアを巻き取るので、長尺作図が可能です。

メディアの左右端の浮きを防止

カールストッパーを使用することにより、幅の広いメディアの両端の浮きあがりを防止し、ヘッドとの接触を防ぎます。

安全にお使いいただくために

使用上の警告



警 告

- ★ 本装置で使用する専用インクは、危険物第4類第3石油類に該当します。よって、引火する可能性があるため本装置を使用する場所は、火気厳禁としてください。
- ★ 湿気の多い場所での使用や、装置に水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ★ 万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常事態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
すぐに電源スイッチをオフにして、その後必ずプラグをソケットから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認してから、販売店または弊社営業所に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対に行わないでください。
- ★ 異臭・発煙・スパーク跡など装置に異常が見られた場合は直ちに電源をオフにして弊社まで連絡してください。
- ★ 表示された電源仕様で使用してください。また、電源ケーブルのプラグは、必ずアース処理したソケットに差し込んでください。火災・発火の原因になります。
- ★ 電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重い物をのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。
- ★ インクカートリッジ、廃インクタンクやメンテナンス洗浄液、不凍液は、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ★ 弊社推奨のランプをご使用ください。使用しない場合は、火事または器具の破損事故につながります。弊社推奨のランプ以外は絶対に使用しないでください。弊社推奨のランプ以外を使用して生じた不具合について、弊社はいっさい責任を負いかねます。
- ★ 引火する危険性の環境（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・粉塵など）で使用しないでください。また紙や布をランプに近づけたり、覆ったりしないでください。火災の原因になります。
- ★ 静電気・衝撃火花による着火源が生じないように注意してください。
- ★ UV ランプ等の高温部に可燃物が触れると、発火、発煙の可能性があります。
- ★ 長年の使用で、安定器、装置導電部、絶縁部やその他部品について、ゴミ、ホコリによる漏電、絶縁劣化が原因の発火、発煙の可能性があります。定期的に清掃、絶縁抵抗測定による劣化部品の交換をしてください。
- ★ 長年の使用で、電動部のネジが緩むことが原因で、発火、発煙の可能性があります。定期的な増し締めを行ってください。

使用上の注意

注意

- ★ 点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。必ず安全眼鏡を掛けてください。
 - ★ 吸引ノズルやキャップのクリーニングにおいて、インク、メンテナンス用洗浄液が飛び散る可能性がある場合は、必ず保護メガネおよび手袋を着用して、クリーニングを行ってください。インク、メンテナンス用洗浄液が目に入る危険性があります。またインク、メンテナンス用洗浄液が手に付着すると手が荒れる原因になります。
 - ★ インクステーションやヘッドをクリーニングする場合は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インク、メンテナンス用洗浄液が目に入る場合があります。
 - ★ インクが皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに石けんや水で洗い流してください。万一インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
 - ★ 誤ってインク、メンテナンス用洗浄液を飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けてください。嘔吐物は、飲み込ませないください。
 - ★ 蒸気を大量に吸い込んで気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移り、暖かくして安静にしてください。また、直ちに医師の診察を受けてください。
 - ★ 本装置やインクカートリッジの分解・改造は、絶対に行わないでください。感電や故障の原因になります。
 - ★ 紫外線（UV）を皮膚に直接あてないでください。皮膚の炎症を起こす原因になります。
 - ★ 点灯中や消灯直後は熱いので、UV ランプには手を触れないでください。ヤケドの原因となります。UV ランプの交換時には、十分に冷えてから取り扱ってください。
 - ★ メディアの搬入、搬出部の開口部から多少の紫外線漏れがあります。紫外線を皮膚や目に浴びると、炎症や皮膚ガンを起こす可能性があります。弱い紫外線で炎症を起こさない場合でも、反復暴露により慢性障害に発展する場合があります。紫外線を皮膚や目に浴びないようにしてください。
 - ★ 紫外線の目への障害として、
 - 急性障害；異物等、とう痛および涙が流れる等があります。
 - 慢性障害；白内障等があります。
- 本装置を使用する場合、手袋、長袖の服、顔面部は遮光面、目は付属の遮光メガネ等で保護してください。
- ★ 不凍液を取り扱う場合は、必ずゴーグルおよび手袋を着用してください。不凍液は、弊社専用のものを使用してください。温水装置が故障する恐れがあります。
 - ★ 不凍液または温水タンク水（不凍液混合水）は、直接肌に触れないようにしてください。万一、皮膚や衣服に触れてしまった場合は、石けんを使用して、すぐに流水で洗い落とし、洗い流してください。万一、不凍液または温水タンク水（不凍液混合水）が目に入った場合は、大量の流水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、高温の温水タンク水（不凍液混合水）に触れた場合は、直ちに石けんや水で洗い落とし、氷水で十分冷やしてから医師の診断を受けてください。誤って不凍液または温水タンク水（不凍液混合水）を飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けてください。

注意

- ★ 事故防止のため、定期点検、定期交換部品の交換等は必ず行ってください。
- ★ 清掃をする場合は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが目に入る場合があります。
- ★ 装置外装部で高温になっている部分があります。この高温部には、高温注意銘板が貼り付けてあります。高温注意銘板が貼ってある部分およびその付近は、触ると火傷の恐れがあります。触らないでください。万一、高温部に触る時は、断熱性のある手袋等で手の皮膚を保護してください。
- ★ 本装置には開閉扉、蓋があります。扉、蓋開閉時には指、腕および胴体部の一部が挟まれる恐れがあります。万一、挟まれると、打ち身や最悪の場合、圧死もありえます。扉、蓋の開閉作業には、必ず人体の一部が挟まれることの無いように行ってください。

UV ランプの取り扱いについて

- ★ UV ランプの性能、寿命は UV 照射装置、UV 電源装置によって大きく左右されます。弊社推奨の UV 照射器具、UV 電源装置以外は絶対に使用しないでください。弊社推奨の UV 照射装置、UV 電源装置以外を使用して生じた不具合について、弊社はいっさい責任を負いかねます。
- ★ ガラス製品のため落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損の原因となります。
- ★ UV ランプ、UV 照射器具下面のガラスは、必ず付属の手袋をはめて取り扱い、素手で触れないでください。UV 硬化が著しく低下する原因になります。汚れがついた場合には、アルコールを湿らせた清潔なガーゼ等で拭いてください。（外側カバーは、アルコールで拭かないでください。塗装がはげます。）
- ★ 使用済みの UV ランプは割らずに必ず容器に入れ、一般の蛍光灯と同様に地域条例に従い、廃棄してください。UV ランプをそのまま割るとガラス破片が飛散します。
- ★ UV ランプがまれに破損することがあります。定格寿命もしくは、それ以前の UV ランプ交換をお勧めします。

インクカートリッジの取り扱いについて

- ★ 専用インク以外を使用すると、故障の原因になります。専用インク以外を使用して故障した場合の修理は、お客様の負担になりますのでご了承ください。
- ★ インクカートリッジを分解しないでください。
- ★ インクカートリッジのインクを詰め替えないでください。故障の原因になります。また、インクを詰め替えて使用したことによって生じた不具合について、弊社はいっさい責任を負いかねます。
- ★ カートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3 時間以上室温環境下に放置してから利用してください。
- ★ カートリッジは、取付直前に開封してください。
開封した状態で長時間放置しておくと、正常に作図できない場合があります。
- ★ カートリッジは、冷暗所で保存してください。
- ★ カートリッジを開封後は、お早めに使い切ってください。開封後、長時間経過したものは、作図品質が低下します。
- ★ インクカートリッジを強くたたいたり、激しく振り回さないでください。カートリッジからインクが漏れる場合があります。
- ★ 廃インクは、使用している地域の条例に従って処分してください。

不凍液の取り扱いについて


- ★ 不用となった不凍液または使用済みの温水タンク水（不凍液混合水）は以下の方法で処分してください。
 - おがくず、ウェス等に吸着させて、焼却炉で焼却する
 - 免許を持った産業廃棄物処理業者に内容物を明確にして処理を委託する
- ★ 不凍液は冷暗所で保存してください。














警告ラベルについて

本装置には、下記の警告ラベルが貼ってあります。警告ラベルの内容を十分理解してください。
なお、警告ラベルが汚れて読めなくなったり剥がれた場合は、新しい警告ラベルを販売店または弊社営業所にてお買い求めください。

はじめに

ラベルの位置



- | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|------------------------|
| ① |  | (M903764) | ⑧ |  | (M903239) |
| ② |  | (M903763) | ⑨ |  | (M904121) |
| ③ |  | (M903946) | ⑩ |  | (M902396) |
| ④ |  | (M903747) | ⑪ |  | (M904150) |
| ⑤ |  | (M901549) | ⑫ |  | (M904153) |
| ⑥ |  | (M904152) | ⑬ |  | (M903958)
(M901607) |
| ⑦ |  | (M903330) | | | |

1 章

作図の前に

作図の前に、本装置の必要な各部の名称などについて説明します。

本章の内容


本装置の設置	1-2
各部の名称とはたらきについて	1-4
ケーブルを接続する	1-13
UV 装置と UV 照射器具について	1-15
インクカートリッジを入れる	1-18
インクの取り扱い上のご注意	1-19
使用可能なメディアについて	1-20
メニューモードについて	1-21

本装置の設置

設置場所について

本装置を組み立てる前に、設置するスペースを確保してください。
本体の大きさと作図のために必要なスペースを考慮して設置します。

機種	横幅	縦幅	高さ	全体重量
UJV-110	2630 mm	1030 mm	1310 mm	約 326kg



注意

★ 本装置の設置は、お客様が行うことはできません。弊社サービスおよび電気工事業者にお任せください。

(重要!)


★ 接地工事には、C種接地工事（特別第3種接地工事）を行ってください。

(重要!)

★ 本装置の電気工事は、感電事故防止のため、電気工事士の免許を持った人以外が行うことを禁止します。

本装置の移動

本装置を移動する場合は、付属の搬送バーを取り付け、4人以上でゆっくりと図のように運んでください。



警告

- ★ 本装置の移設の際は、弊社営業所または販売店までご連絡ください。お客様が本装置の移設を行うと、故障や破損の原因になることがあります。本装置の移設は、必ず専門の担当者におまかせください。
- ★ 移動前にインタフェースケーブルを必ず抜いてください。
- ★ UV ランプの温度が下がってから、移動してください。



注意


- ★ 移動時は、大きな振動を与えないでください。
- ★ 移動後は、必ずレベルフットを下げてください。
- ★ 前後プラテン部分、インクカートリッジ部分を持たないでください。故障の原因となります。

レベルフットについて

装置を移動する時は、脚のレベルフットを十分に上げてください。
また、本装置を設置するときは、レベルフットを下げてください。

重要！

- ★ レベルフットは、本装置に4ヶ所あります。キャスタの床面との間隔が均等になるように、少しずつ、順番に下げてください。




1

作図の前に


各部の名称とはたらきについて

装置前面



	名称	はたらき
1	左側メンテナンスカバー	印刷時に待機します。フラッシングトレイを搭載し、メンテナンス時に開閉します。
2	正面カバー	メディアのセット、メディア詰まりの処置およびステーション内部のメンテナンス時に開けます。電源スイッチがオフの場合でも、正面カバーは閉じておいてください。インク詰まり防止のための動作を行います。
3	右側メンテナンスカバー	キャッピングステーションを搭載し、メンテナンス時に開閉します。
4	操作パネル	本装置に必要な設定を行う操作キーや、操作項目を表示するディスプレイがあります。(⇒ P.1-6)
5	主電源スイッチ	本装置の電源をオン / オフします。
6	UV ランプ表示灯	UV ランプの状態を表示します。(⇒ P.1-17) 異常 (赤) / UV ランプ消灯後、 冷却中 (オレンジ) / 使用可能 (緑)
7	廃インクタンク	クリーニングなどで使用した廃インクを溜めるタンクを内蔵しています。(⇒ P.3-15)
8	温水装置	インクの状態を適温に保ちます。(⇒ P.3-8)
9	巻き取り装置	作図終了後のロール紙を自動で巻き取ります。
10	クランプレバー	ピンチローラーを上下して、メディアを保持 / 解放します。
11	プラテン	プラテンに沿って、メディアを出力します。
12	除電テープ	UV ランプの光漏れと静電気を防止します。
13	UV 装置	UV ランプの電源を供給します。

装置背面



1
作図の前に

	名称	はたらき
1	リアダクト	作図中の臭気等を屋外へ排出します。
2	IEEE1394 コネクタ	400 Mbps の IEEE1394 に準拠したインターフェースです。
3	パラレルコネクタ	双方向パラレルインターフェースコネクタです。 (IEEE1284 準拠)
4	UV 照射器具接続ケーブル	UV 照射器具制御ケーブル、UV ランプケーブルを UV 装置へ接続します。
5	本体電源ケーブル	本装置の電源を供給します。
6	D-SUB コネクタ	UV ランプインターフェースケーブルを接続します。
7	メディア置きバー	ロール紙を取り付ける時に、ロール紙をのせてセットしやすくするためのバーです。
8	ロールホルダー	ロール紙の紙管の左右に入れて、ロール紙を保持します。2 インチと 3 インチの紙管に対応しています。
9	クランプレバー (後)	ピンチローラーを上下して、メディアを保持 / 解放します。
10	背面カバー	メディアのセット時に開閉します。
11	インクステーション	インクカートリッジを差し込みます。

操作パネル

操作パネルは、作図方法の設定、各種操作に使用します。

ジョグキー

【▲】【▼】【◀】【▶】

《ローカルモード》でのヘッドの移動、作図条件の項目選択などに使用します。

【TEST】キー

インク詰まり確認用のテストパターンを作図します。
(⇒ P.2-25)

【FUNCTION】キー

各種機能の設定メニューに入ります。(⇒ P.4-2)

【END】キー

直前に入力した設定のキャンセルや、設定メニューを1つ前の画面に戻す場合に使用します。

【CLEANING】キー

ヘッドの「クリーニング」を行います。(⇒ P.2-26)

ディスプレイ

本装置の状態、設定項目、エラーなどを表示します。

POWER ランプ

本装置の電源をオンにすると、点灯します。

【DATA CLEAR】キー

本装置が受信したデータを消去します。

【REMOTE】キー

《リモートモード》と《ローカルモード》を切り替えます。(⇒ P.1-21)

【ENTER】キー

作図条件など、設定項目を決定します。


ジョグキーのはたらき

ジョグキーは、使用するタイミングにより機能が異なります。

	メディア検出前	メディア検出後	機能選択時	設定の選択時
◀	メディア幅を検出します。	キャリッジを左へ移動します。	_____	_____
▶	メディア幅とメディア長を検出します。	キャリッジを右へ移動します。	_____	_____
▲		メディアを奥へ移動します。	1つ前の機能に戻ります。	1つ前の値を選択します。
▼		メディアを手前に移動します。	次の機能に移ります。	次の値を選択します。

キャリッジ

キャリッジには、作図用のプリントヘッド、UV 照射器具、メディアカット用のカッターユニットなどがあります。また、多様なメディア厚に合わせてプリントヘッドまたはUV 照射器具の高さ調整をするための高さ調整ネジが付いています。キャリッジは作図やメディアのカット、メディア検出時に動きます。




1

作図の前に


キャッピングステーション

本装置正面右側メンテナンスカバー内部にあるキャッピングステーションは、プリントヘッドのメンテナンスを行うインクキャップ、吸引ノズル機構で構成されています。
(⇒ P.3-4)



フラッシングトレイ

フラッシングトレイは、本体正面の左側メンテナンスカバー内部にあります。
プリントヘッドがフラッシングした際に、フラッシングトレイに廃インクがたまります。
溜まった廃インクはこまめに清掃してください。(⇒ P.3-6)




高さ調整棒と調整ネジについて

メディアを新しくセットする際や、厚みの異なるメディアをセットした場合は、プリントヘッド、UV 照射器具の高さを調整します。



注意

- ★ メディアの再セット後、プリントヘッド、UV 照射器具の高さ調整をせずに動作するとヘッドがメディアにぶつかり破損する恐れがあります。
- ★ プrintヘッド、UV 照射器具の高さ調整については、「第2章 メディアをセットする前に」(P.2-8) をお読みください。



プリントヘッド

高さ調整ネジ


高さを調整するためのネジです。

サポートネジ

高さ調整ネジがゆるまないようにネジを固定するためのサポートネジです。

高さ調整棒

メディアの厚みを測り、高さ調整の目安にします。



UV照射器具

ピンチローラーとフィードローラー




注意

- ★ 本装置を使わない時は、ピンチローラーを上げた状態にしておいてください。ピンチローラーを下げたまま長時間放置しておくと、ピンチローラーが変形し、メディアを確実に保持できなくなる場合があります。
- ★ 回転しているフィードローラーに触れないでください。皮膚が削れたり、フィードローラーとブラテンに挟まれてケガをするおそれがあります。
- ★ ピンチローラーはフィードローラーから外れたり、ずれた位置へセットしないでください。適正な位置にセットしていない場合、メディアが斜行し、ヘッドを破損する恐れがあります。

本装置は、「ピンチローラー」と「フィードローラー」でメディアを保持し、作図時にメディアを前側に送り出します。ピンチローラー 1 とピンチローラー 2 の間がキャリッジの移動範囲になります。セットするメディアの幅に合わせ、ピンチローラーを適切なフィードローラー上に移動します。ピンチローラーの移動範囲は次のページを参照してください。「PINCH ROLLER SETTINGS」マークを目安にピンチローラーを動かしてください。

「PINCH ROLLER
SETTINGS」マーク

ピンチローラー




フィードローラー

1

作図の前

セット位置例

「PINCH ROLLER SETTINGS」マーク




ピンチローラー 1 と 2 の移動範囲

重要!

- ★ ピンチローラーを 3 個使用する場合、中央のピンチローラーはメディアの中央付近に配置してください。片寄った位置に配置すると、メディアがズれる原因になります。
- ★ ピンチローラー 3 を使用しない場合は、左端のピンチローラー退避位置に移動してください。ピンチローラー退避位置以外に使用しないピンチローラーが配置してあると、ピンチローラーが摩耗したり、メディアがズれる恐れがあります。

単位 (mm)




クランプ

クランプ圧を調整する強弱レバーにより、メディアを押さえる力を２段階に変えることができます。


強弱レバー	用 途
強モード	・メディアの左右２端を押さえる場合
弱モード	・メディアの中央付近を押さえる場合 ・ピンチローラーの押さえ跡を小さくしたい場合

重要!

★ 左右のクランプ力は、同じ圧力で使ってください。
違う圧力で使用すると、メディアがズれる原因になります。
2 m 以上の長尺印刷では、クランプ力を強モードでお使いください。



強モード：強弱レバーを上げる




弱モード：強弱レバーを下げる

カッター刃とカットライン

キャリッジにはメディアをカットするカッターユニットが付いています。
プラテンのカットラインに沿ってメディアをカットします。

カッター刃



カットライン

1

作図の前に


メディアセンサー

メディアセンサーは、メディアの有無を検出します。
プラテン上にメディアセンサーが1箇所あります。

重要! ★ メディアは、必ずプラテン後部側のメディアセンサーを覆い隠すようにセットしてください。センサー上にメディアがないと、メディア検出を実行できません。



<本体後部>



<本体前部>

重要! ★ 左リーフメディアを使用する場合、プラテン右端の穴（ガイド）より右側にメディアが出ないようにセットしてください。

ケーブルを接続する

インターフェ이스ケーブルを接続する

コンピュータと本装置をインターフェースケーブルで接続します。

本装置は、2種類のインターフェースケーブルが使用可能です。ご使用のコンピュータや、出力ソフトに合わせて使用するケーブルと接続を選択してください。

重要!

- ★ インターフェースケーブルを接続するときは、本装置の電源スイッチをオフにしてください。

IEEE1394 インターフェイスをご使用の場合は


ご使用のコンピュータがIEEE1394のインターフェイスを搭載している場合は、コンピュータと本装置をIEEE1394のインターフェースケーブルで接続します。

重要!

- ★ ご使用のRIPがIEEE1394インターフェースに対応している必要があります。
- ★ IEEE1394の2つあるコネクタは、どちらでもご使用できます。
- ★ IEEE1394のボードがコンピュータに付いていない場合は、お近くのRIPメーカーまたは弊社営業所までお問い合わせください。

IEEE1284 準拠インターフェイスをご使用の場合は

コンピュータと本装置をIEEE1284の準拠インターフェースケーブルで接続します。IEEE1284で接続する場合、IEEE1394を使用したデータ送信より遅くなります。



電源ケーブル接続について

重 要！

★ 電源ケーブル接続について

本装置は、電源取得の際に、配電盤の工事が必要です。

本装置の電源ケーブル接続はお客様が行うことは出来ません。

電源ケーブルを接続する場合は、必ず弊社サービスおよび販売店にサービスコールしてください。

また設置場所の移転等により、電源ケーブルの接続を変更する場合も同様に、必ず弊社サービスおよび販売店にサービスコールしてください。サービスコールをせずに、お客様による電源ケーブル接続を行った際に生じた不具合については、弊社はいっさい責任を負いかねますので、ご了承ください。

UV 装置と UV 照射器具について

UV 装置

本装置の左下に設置されてある UV 装置は、UV 照射器具、UV 表示灯と連動しています。



1

作図の前に


UV 照射器具



- ★ 点灯中の UV ランプから出る光を直接肉眼で見ないでください。
- ★ 点灯中、消灯後は触らないでください。熱くなり、大変危険です。

本装置の電源をオンにしてから、2 分間後には照射可能状態になります。


UV 照射器具は、シャッター機構を内蔵しています。作図時のみ自動的にシャッターが開きます。









UV 照射器具表示灯の働きについて

本装置電源スイッチの下にある、3つのUV照射器具表示灯の動作について説明します。表示灯には3つのモードがあります。本装置前面の表示灯にて、各モードの状態を表します。また、UVランプは30分以上作図がないと自動的に消灯します。長時間作図しない場合（30分以上）は、UVランプを消灯してください。（⇒P.4-8）

点灯フローチャート



表示灯の説明

モード		UV ランプの状態	概要
レディモード			
	点灯/点滅(グリーン) 	<作図可能> UV ランプの予熱中(点滅) UV ランプの予熱完了(点灯) UV ランプ安定点灯中 (予熱時間 2 分 30 秒～3 分)	【REMOTE】キー、または【TEST】キーを押して[テストサクス]を選択した時、UV ランプを予熱します。予熱が完了すると、UV ランプの準備完了となり、作図を開始します。
	消灯 	<作図不可能> UV ランプの消灯中 もしくは他の 2 モード	→ UV ランプの準備ができていません。
アフタークーリングモード			
	点灯(オレンジ) 	<作図不可能> UV ランプを冷却中 (6 分間)	以下の場合に、UV ランプを消灯します。 ・消灯するオペレーションをした時 ・作図後 30 分以上が経過した時 ・本装置にエラーが起きた時 UV ランプ消灯後、ランプ部を冷却しています。 UV ランプは再点灯できず、本装置も作図動作は行えません。一旦、消灯するまでお待ちください。
	消灯 	他の 2 モード	
エラーモード			
	点灯(レッド) 	<作図不可能> エラーが発生 (UV ランプは消灯する)	① UV 電源の異常 ② UV ランプのオーバーヒート UV ランプを消灯し、ランプ冷却ファンを停止します。本装置の作図動作はストップします。 ③ UV 照射器具のシャッターが正常に動作しない場合
	消灯 	正常	

インクカートリッジを入れる

インクカートリッジを挿入します。

重要!

★ インクカートリッジを差し込む場合は、ICチップがある方を上面にむけて、横にして差し込んでください。


★ 本装置電源を入れた後は、必ず初期充填を行ってください。
(⇒ P.2-7)



インクステーションとヘッドの関係

1列のノズルに対して1色のインクが対応しています。

ヘッドのノズル詰まりのチェックや、インクエンドとなったカートリッジの交換、インクを充填する場合の対応関係にご使用ください。



インク取り扱い上のご注意

1

作図の前に

重要！

- ★ インクカートリッジは、弊社推奨のインクカートリッジをご使用ください。
- ★ インクには直接ふれないようにしてください。誤ってインクを付けてしまったときは、石けんや水ですぐに洗い落としてください。万一、インクが目に入ったときは、大量の流水で洗い、医師に相談してください。
- ★ インクカートリッジを強く振らないでください。強く振ったり、振り回したりすると、カートリッジからインクがもれることがあります。
- ★ インクカートリッジは分解しないでください。
- ★ インクカートリッジのインクを詰め替えないでください。故障の原因になります。また、インクを詰め替えて使用したことによって生じた不具合について、弊社はいっさい責任を負いかねます。
- ★ インクカートリッジは冷暗所で保存してください。
- ★ インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上、室温環境下に放置してから使用してください。
- ★ インクカートリッジは開封してから6カ月以内に使い切ってください。開封後、長時間経過したものは作図品質が低下します。
- ★ インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ★ 未使用のインクカートリッジは、産業廃棄物処理業者に内容物を明確にして処理を委託してください。
- ★ 一部成分において（光重合開始剤）、水性生物に対する毒性があります。自然水系、生活排水への漏洩流出を防いでください。
- ★ インクカートリッジに記載している有効期限を過ぎた場合は、そのインクカートリッジを使用しないでください。

白インク（ホワイト）の取り扱いについて

白インク（ホワイト）は、使用していない場合、カートリッジ内部で、沈殿してしまう場合があります。白インクの状態を良好に保つため、3章をご覧ください、定期メンテナンス作業を必ず行ってください。

重要！

- ★ インクカートリッジは、弊社推奨のインクカートリッジをご使用ください。
- ★ 一週間に一度、白インクの状態を良好に保つため、インクカートリッジを抜き、白インクをよく振ってください。

使用可能なメディアについて

メディア取り扱い上の注意

メディアの取り扱いについて、次の点にご注意ください。

重要！

- ★ 推奨メディアをお使いください
安定した高画質で作図するには、弊社推奨のメディアをお使いください。
- ★ メディアの厚さ
メディアをセットする場合、必ずプリントヘッド、UV 照射器具の高さを調整してください。メディアやプリントヘッド、UV 照射器具を破損する恐れがあります。
- ★ メディアの伸縮
包装を開けて間もないメディアは、使用しないでください。
室内の温度や湿度によって、メディアが伸縮する場合があります。
包装を開けて、使用する場所で 30 分以上さらしてから装置に取り付けてください。
- ★ カールしたメディア
カールしたメディアは使用しないでください。紙詰まりの原因になります。
コーティングした定型サイズ紙をまとめて保管する場合は、コーティング面が外側になるようにしてください。

使用可能メディアとメディアサイズ

使用可能メディアは、ロールとリーフです。

本装置で使用可能なメディアの種類とサイズを説明します。

		UJV-110
ロール	最大幅	1220 mm
	最小幅	210 mm
	最大作図範囲	1200 mm
	厚さ	1.0 mm 以下
	ロール外形	φ 180 mm 以下
	ロール重量	25 kg 以下
		ただしロールの左右を保持した時、ロールにタワミがないこと
	紙管内径	2 インチまたは 3 インチ
	作図面	ロール外側面
	巻終わり処理	紙管にテープ止めまたは弱粘着
	作図強度	UV 熱による変形量が少なく、プリント可能なこと
リーフ	最大幅	1220 mm
	最小幅	210 mm
	最大作図範囲	1200 mm

メニューモードについて

本装置には3つのモードがあります。各メニューモードについて説明します。

ローカルモード

ローカルモードは、作図準備状態のモードです。

全てのキーが有効です。

コンピュータから、データを受信できます。ただし、作図は行いません。

ローカルモードでは以下の操作が可能です。

1. ジョグキーを押して、作図原点や作図範囲を設定します。
2. 【TEST】キーを押して、「テスト作図」を行います。
3. 【CLEANING】キーを押して「ヘッドクリーニング」を行います。
4. 【DATA CLEAR】キーを押して、受信したデータを消去します。
5. 【FUNCTION】キーを押して、各種機能を設定します。(⇒ファンクションモード)

ファンクションモード

ローカルモード時に、【FUNCTION】キーを押すとファンクションモードになります。
作図方法に関する機能設定を行います。詳細は、4章設定機能、5章メンテナンス機能をご覧ください。

リモートモード

受信したデータを作図します。

作図中に【REMOTE】キーを押すと、一時停止します。

ローカルモード時は、【REMOTE】キーを押すとリモートモードになります。

2章

基本操作


作図を行うために必要な操作について説明します。

本章の内容

作業の流れ.....	2-2
電源をオンにする	2-3
カバーについて	2-6
インクの初期充填を行う	2-7
メディアをセットする前に	2-8
メディアをセットする	2-13
使用するメディアの作図範囲を設定する	2-21
作図原点を設定する	2-22
ノズル詰まりの確認 / 解消	2-25
メディアの送り量を補正する [メディア枕元]	2-28
データを作図する	2-30
作図を中止する	2-37
作図が終了したら[メディアカット]	2-38
新しいインクに交換する	2-39
カートリッジ異常が発生したら	2-40
電源のオフ	2-41

作業の流れ

電源を入れてから、作図が終了するまでの作業について説明します。
各項目の詳細は、参照ページをご覧ください。



電源をオンにする

- 1 UV 装置の電源をオンにします。
「I」側に倒します。



- 2 主電源スイッチをオンにします。
「I」側に倒します。

電源をオンにすると[BOOT]を表示し、続けてファームウェアのバージョンを表示します。



初期動作を実行し、ローカルモードになります。

BOOT

V * . * *

シバラクオマチクダサイ

レバーヲ
カクニンシテクダサイ



- ローカルモードに入る前には、3種類のLCD表示があります。次のページを参照してください。右のLCD表示は、「クランプレバーが上がっていて、メディアはセットされていない」を示しています。



注意

- ★ UV 装置の電源がオフの場合は、エラーを表示します。UV 装置の電源をオンにし、本装置の電源を入れ直してください。
- ★ 温水装置の温度が一定温度になっていない場合は、メッセージを表示します。この場合は、作図できません。表示が消えると、作図ができます。

ERROR 72
UV デンゲン OFF

<<ローカル>>
オンスイジュンビチュウ

- 3 接続してあるコンピュータの電源をオンにします。

電源投入時のローカルモード表示について

電源を投入した際に、本装置は3種類のLCD表示を表示します。下記に従って、確認してください。(⇒P.付録7)

LCD 表示と内容	対処
<p>クランプレバーが上がっていて、メディアはセットされていない</p> <div> レバーヲ カクニンシテクダサイ </div>	<p>クランプレバーを下げてください。 クランプレバーを下げるまでは、 ファンクションメニューに入ることは出来ません。 メディアをセットしていない場合は、 クランプレバーを上げた状態にしてください。(⇒P.2-15)</p>
<p>クランプレバーが下がっているがメディアがセットされていない</p> <div> <<ローカル>> **メディアガアリマセン** </div>	<p>クランプレバーを上げ、メディアを セットします。(⇒P.2-13) ファンクションメニューに入ることは可能です。 ヘッドの高さ調整をする場合は、この表示にしてください。</p>
<p>メディアがセットされていてクランプレバーも下がっている</p> <div> メディアケンシュツ ロール< >リーフ </div>	<p>ジョグキーを押すと、メディア幅検出動作に入ります。(P.2-17)</p>

本装置の情報を表示する

【ENTER】キーを押して、本装置の情報を表示します。以下はローカルモード中に情報を表示する方法を説明します。



- メディア幅検出画面でも【ENTER】キーを押して、同様に情報を表示できます。

操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>
メディアガアリマセン

- 2 【ENTER】キーを押すと、インク残量を表示します。



ザンリョウ KCMYcmW
1 2 3 4 5 6 7

- 3 【ENTER】キーを押すと、バージョン、コマンドなどの情報を表示します。



V*. ** / MRL-2 B



- 使用機種情報について、メンテナンス項目の「マシンジョウホウ」でも確認することが出来ます。
(⇒ P.5-29)

- 4 【ENTER】キーを押すと、現在のUVランプの照射時間を表示します。



UVショウシャジカン
6 0 0 h 0 0 m



- UVランプの照射時間については、「UVランプを交換する」
(⇒ P.5-16) を参照してください。

- 5 【ENTER】キーを押し、ローカルモードに戻ります。



<<ローカル>>
メディアガアリマセン

2 基本操作

カバーについて

カバーの開閉について

作図中にカバーを開けると、安全のためキャリッジが停止し、本装置の作図動作が止まります。この場合、次の操作手順で本装置、およびコンピュータを再起動してください。

注意

- ★ 作図中にカバーを開けないでください。作図中にカバーを開けると、画像の作図が中断され、継続できなくなります。
- ★ カバーは、取っ手を持って開閉してください。樹脂面を持って開閉すると破損の原因になります。

操作手順

- 1 作図中にカバーを開けると、メッセージを表示します。
作図を停止します。

！カバーオープン
カバー ヲ シメテクダサイ

- 2 コンピュータからのデータ送信を停止します。

- 3 カバーを閉めます。

- 4 【ENTER】キーを押します。



(COVER OPEN)
< ENT >ヲ オシテクダサイ

シバラク オマチクダサイ


- 5 キャリッジが動き始めます。
本装置の電源をオンにした時と同じ初期動作をします。

インクの初期充填を行う

本装置を初めて使用する場合は、本装置にインクカートリッジを取り付けてインクを充填する必要があります。新しくインクを交換する場合は、P.2-38 をご覧ください。

操作手順

- 1 インクステーションにインクカートリッジを
正規の位置まで差し込み、セットしてある
ことを確認します。
- 2 ローカルモードになっていることを確認し
ます。
- 3 [FUNCTION] キーを押します。
- 4 ジョグキー [▲] [▼] を押して、[メンテナ
ンス]を選択します。
- 5 [ENTER] キーを押します。
- 6 ジョグキー [▲] [▼] を押して、[インク
ジュウテン]を選択します。
- 7 [ENTER] キーを押します。
- 8 ジョグキー [◀] [▶] を押し、クリーニング
を実行する色を選択します。
- 9 ジョグキー [▲] [▼] を押し、クリーニン
グを実行する色を表示します。
クリーニングを実行しない場合は「*」にしてく
ださい。
- 10 [ENTER] キーを押します。
- 11 [ENTER] キーを押します。
自動的にインク充填を開始します。
- 12 インク充填を終了すると、[インクジュウテ
ン]に戻ります。
[END] キーを2回押すと、ローカルモードに戻
ります。



メディアをセットする前に

メディアをセットする前には、以下の作業を同時に行ってください。

- プリントヘッドの高さ調整
- UV 照射器具の高さ調整

プリントヘッドとUV 照射器具の高さ調整をする[タカサウセイ]

使用するメディアの厚みにより、プリントヘッドとUV 照射器具の高さを調整する必要があります。メディア厚に適正な高さでない場合は、作図も適正に行われません。

また、高さ調整をしないと作図品質の低下、またはメディアや本装置の破損になるなど大変危険です。前回使用したメディアと異なるメディアを使用する場合は、必ず高さ調整を行ってください。


重要!

★ 高さ調整をする際には、必ずメディアを外しておいてください。メディアをセットしたままの状態では高さ調整を実行すると、キャリッジアウトの際に、メディアにキャリッジがぶつかり、プリントヘッドまたはUV 照射器具を破損するおそれがあります。

操作手順

1 メディアがセットされている場合はメディアを外し、前側のクランプレバーを下げます。


2 ローカルモードから【FUNCTION】キーを押します。




3 ジョグキー【▲】【▼】を押し、[メンテナンス]を選びます。




4 [ENTER] キーを押します。



5 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[タカサウセイ]を選びます。



6 [ENTER] キーを押します。
プラテン上に、キャリッジが移動します。正面カバーを開けます。




7 使用するメディアをセットし、キャリッジをメディア上に移動します。




● メディアのセット方法については、「メディアをセットする (P.2-13 ~)」を参照してください。」

8 [ENTER] キーを押します。




9 プリントヘッドの高さ調整をします。

- a. サポートネジ①を緩め、高さ調整ネジ②を手前側にまわして、ヘッドを上に移動します。





- b. 高さ調整棒を、右手で上から押します。高さ調整棒を下に押しても動かない位置まで押し込みます。


重要! ★ このときに、高さ調整棒の先端がメディア表面に着いてしまう場合は、前ページ操作手順 9-a を実行して、プリントヘッドをさらに上に上げてください。



- c. 高さ調整ネジを奥側にまわして、プリントヘッドを下に移動します。
高さ調整棒を押したままで、棒の先端が使用するメディアの表面に触れる高さまでプリントヘッドを下げます。



- d. プリントヘッドの高さ調整が終わったら、サポートネジを締めます。



- e. 【ENTER】キーを押します。



タカサチヨウセイ
ヘッドシュウリョウ : ent

10 次に UV 照射器具の高さ調整を行います。

11 UV 照射器具の高さ調整をします。


- a. UV 照射器具の右側にあるサポートネジ①を緩め、高さ調整ネジ②を手前側にまわして、UV 照射器具を上に移動します。照射器具の左側にあるサポートネジも一緒に緩めます。




- b. 高さ調整棒を、右手で上から押します。高さ調整棒を下に押しても動かない位置まで押し込みます。

重要!

★ このときに、高さ調整棒の先端がメディア表面に着いてしまう場合は、前ページ操作手順 11-a を実行して、UV 照射器具をさらに上に上げてください。



- c. 高さ調整ネジを奥側にまわして、UV 照射器具を下に移動します。高さ調整棒を押したまま、棒の先端が使用するメディアの表面に触れる高さまで UV 照射器具を下げます。



- d. UV 照射器具の高さ調整が終わったら、サポートネジを締めます。同様に左側のサポートネジも締めます。



2 基本操作

- 12 キャリッジを右端または左端へ移動し、メディアをプラテン上から外します。

- 13 正面カバーを締めます。

- 14 【ENTER】キーを押します。

キャリッジが動いて、ステーションに移動します。

ローカルモードに戻ります。




タカサチョウセイ	
UV シュウリョウ	: e n t
シバラクオマチクダサイ	
<<ローカル>>	
メディアガアリマセン	

プリントヘッドとUV 照射器具の高さ調整をする場合のポイント




- 高さ調整は、高さ調整棒の先端がメディアの表面に触れる高さに調整すると、プリントヘッド、UV 照射器具とメディア印字面の距離が最適になります。
- プrintヘッド、UV 照射器具の高さを上げても、高さ調整棒の先端をメディア表面に触れる高さで調整した場合は、メディア印字面とヘッドの距離は変わりません。
- プrintヘッド、UV 照射器具とメディア印字面の距離を広げた場合、印字品質は低下します。

適正位置



距離を広げた位置

毛羽立ちのあるメディアや、ソリや凹凸のあるメディアを使用する場合



- メディア表面の毛羽立ちや、メディアエッジ部分のソリ、または作図中のメディア凹凸をさけたい場合は、プリントヘッド、UV 照射器具とメディア印字面との距離を広げて使用できます。

重要！

★ プrintヘッドの高さを調整すると、作図点がずれます。Printヘッドの高さを調整した際は、必ずドット位置補正を行ってください。(⇒ P.5-4)

メディアをセットする


セット可能なメディアには、「ロール紙」および「リーフ紙」があります。(⇒P.1-20)

ロール紙をセットする

本装置にロール紙を取り付けます。ロール紙は、本装置の専用メディアを使用してください。




- ★ ロール紙は重いので、足などに落とさないように注意してください。
- ★ メディアをセットする際に、必ずプリントヘッド、UV 照射器具の高さ調整の確認をしてください。(⇒P.2-8)



操作手順

- 1** 背面カバーを開け、後ろのクランプレバーを引き上げます。

ロールホルダーが本装置の前面方向にロックします。後ろ方向はフリーに動きます。




- 2** 左側のホルダーに、ロール紙の紙管を差し込みます。

ロール紙の紙管が動かなくなるまで、奥に差し込んでください。

ロール紙の紙管の内径は、2 インチと 3 インチの 2 種類の大きさがあります。


紙管の内径に合わせて、ロールホルダーに差し込んでください。




2

基本操作

- 3** 右側のロールホルダーのネジを緩めます。
ロール紙の幅に合わせて、ロールホルダーの位置を調整します。
この際、ロール紙をメディア置きバーの上に置きながらセットすると、メディアの扱いが容易になります。




- 4** ロール紙の紙管に、右側のロールホルダーを入れます。
紙管の奥までロールホルダーを差し込んだら、ネジで固定します。



- 5.** ロール紙を本装置の後ろ側から、50cm から 60cm ほど引き出します。



- 6 引き出したロール紙を、プラテンとピンチローラーの間に差し込み、ロール紙を本装置の手前側に引き出します。




- 7 ピンチローラーをシートの幅に合わせて移動します。(セット位置例：P.1-10 参照)



- メディアの厚みによって、クランプ圧を変更することが出来ます。(⇒P.1-11)

重要!


★ ピンチローラーは、ロールシートの端から 5mm 以上内側に移動してください。シートフィード中にシートが外れる原因になります。



- 8 後ろのクランプレバーを押し、背面カバーを閉じます。



- ロール紙をピンチローラーで固定し、ずり落ちてこないよう、仮止めします。



- 9 本装置の前側のクランプレバーを引き上げます。ロールホルダーが再びフリーになり、ロール紙を動かします。



10 正面カバーを開けて、ロール紙を引き出します。

引き出す際に、ロール紙にしわがよらないように注意しながら引き出します。



11 本装置の前側のクランプレバーを下げます。

前側に引き出したロール紙を、ピンチローラーで固定します。




- ロールホルダーからプラテンに入るまでの間のロール紙に、不均一なテンションによるタワミ、シワが無いかを確認します。
ロール紙を左右均等に引っ張った状態で、クランプしてください。
- 使用するロール紙の幅が広いと、作図中にメディアの端が浮いてきます。「メディア押さえ」を使用して、メディア端を押さえておくと、メディアの浮きを防止して、メディアがよれることなく作図できます。



重要!

★ 厚みのあるメディアを使用する場合は、「メディア押さえ」をメディアから外して作図してください。



メディア押さえ

12 正面カバーを閉じます。

作図は、正面カバーを閉じた状態にしないと実行できません。



メディアをセットしたら

メディアをセットし、正面カバーを閉じます。

ジョグキー【◀】を押します。

キャリッジが動いてメディア検出をします。
その後ローカルモードになります。



メディアセンタク
ロール< >リーフ

<<ローカル>>
ハバ：1100mm



●メディアに直射日光が当たっていると、正しくメディア幅を検出できない場合があります。再度メディアをセットしてください。

メディアを交換する場合

重要!

- ★使用するメディアを交換する場合は、必ずプリントヘッド、UV 照射器具の高さ調整を確認してください。
- ★ロールメディアの巻きが少なくなった場合
紙管に対して、貼り付けてあるメディアが平行ではないため、ピンチローラでのメディア送り時に浮きが生じ、紙ジャムになります。
メディア残量が少ないロールの場合は、粘着のよわい紙管に取り替えるか、またはジョグキーでメディア送りをしてください。

巻き取り装置の使い方


巻き取り装置には、メディアの巻き取り方向や巻き取りのオフを設定するスイッチがあります。

- REVERSE : 作図面を内側にして巻き取ります。
- OFF : 巻き取りを行いません。
- FORWARD : 作図面を外側にして巻き取ります。

重要!

★メディアを巻き取る時の
注意事項

作図終了後は、作図によってインクがメディアにのっていると、ところとらないところの厚みが変わること、メディアの巻き取りが偏ってしまい紙ジャムを引き起こし、ヘッドを破損する恐れがあります。区切りのよいところでメディアカットを実行し、再度メディアをセットしてから作図を開始してください。



トルクリミッタを調節をする


巻き取り装置には、トルクリミッタが付いています。

トルクリミッタを調整して、巻き取りの強さを変更することができます。

(工場出荷時は、トルクリミッタを最も強く設定してあります。)

薄いメディアを使い、テンションが強すぎる時はトルクリミッタの調節を弱めてください。

- 時計回り : テンションが強くなる(ターボリン等の重量のある厚いメディア)
- 反時計回り : テンションが弱くなる(軽いメディア)




重要!

★トルクリミッタの調節が弱すぎると、メディアを確実に巻き取ることができません。またトルクリミッタの調節が強すぎると、メディアによってはたるんでしまい、画質に影響する場合があります。

紙管へのテープ止め

幅の広いメディアを使用すると、紙管にメディアが付きにくくなる場合があります。

右図を参照し、メディアを巻き取り装置の紙管に固定してください。



リーフ紙をセットする

リーフ紙はロール紙と異なり、メディアをロールホルダーに固定する必要はありません。
リーフ紙は本装置の前側からでも、後ろ側からでもメディアセットが可能です。

重要! ★リーフ紙を使用する場合は、メディアが曲がってセットされないように注意してください。プラテン上のメディアガイドを目安にしてセットしてください。

1 正面カバーを開けます。



2 クランプレバーを上げます。

本装置の前側からでも、後ろ側からでもクランプレバーを上げられます。



3 リーフ紙をピンチローラーとプラテンの間に差し込みます。

本装置の前側からでも、後ろ側からでもメディアセットが可能です。




4 ピンチローラーをシートの幅に合わせて移動 します。(セット位置例:P.1-10 参照)




- メディアの厚みによって、クランプ圧を変更することが出来ます。
(⇒P.1-11)

重要!

★ ピンチローラーは、ロールシートの端から 5mm 以上内側に移動してください。シートフィード中にシートが外れる原因になります。



5 クランプレバーを下げます。



6 正面カバーを閉じます。



7 【ENTER】 キーを押します。

初期動作後、ローカルモードに戻ります。



(COVER OPEN)
< ENT >ヲオシテクダサイ

8 ジョグキー【▶】を押します。

キャリッジが動いてメディア検出をします。その後ローカルモードになります。




メディアセンタク
ロール< >リーフ

<<ローカル>>
ハバ:1100mm

使用するメディアの作図範囲を設定する

本装置は、使用するメディアのサイズに関係なく、機構上作図できないエリアがあります。この作図不可のエリアを「デッドスペース」と呼びます。

使用するメディアサイズから「デッドスペース」を差し引いた範囲を、メディアの「有効作図エリア」と呼びます。ロール紙とリーフ紙では「デッドスペース」の最低値が異なります。作図する際にご注意ください。



作図原点を設定する

作図原点の設定

作図原点の設定方法は、2種類あります。

- ジョグキーによる作図原点の設定
- ファンクションメニュー「ゲンテン」設定からの作図原点の設定

ジョグキーによる作図原点の設定

セットしたメディア上に、データの作図原点を設定します。



メディアをセットしメディア検出が終了した後に、原点設定を行います。

操作手順

- 1 メディア検出終了後、ジョグキー【▲】【▼】【◀】【▶】を押し、作図原点を設定する位置までキャリッジとメディアを動かします。





- ヘッドについている「ORIGIN」マークの矢尻下が原点になります。



- 2 作図原点を決定したら、【ENTER】キーを押します。



- 再度、作図原点を変更するまで、この設定を保存します。
- 正確に原点設定をする場合は、【FUNCTION】メニューの「ゲンテン」設定で、原点を設定します。
- ジョグキーによる原点設定は、電点をオフにすると原点位置はクリアされます。




正確に作図原点位置を設定する場合 [FUNCTION] - [ゲンテン]

原点位置を正確に設定する場合、ファンクションメニューからX,Y 原点の設定をします。
この設定で原点を設定した場合、設定した値が原点位置 (0.0) となります。



注意

★ 設定後、電源をオフにしても原点位置はクリアされませんが、ジョグキーで原点を更新する場合は設定した値がクリアされます。(⇒ P.2-22)



操作手順

- ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>

ハバ: 1100mm

- [FUNCTION] キーを押します。

FUNCTION

FUNCTION

UV ショウトウ

<ENT>

- ジョグキー [▲] または [▼] を押し、[ゲンテン] を選択します。



FUNCTION

ゲンテン

<ENT>

- [ENTER] キーを押します。



ゲンテン

X オフセット

<ent>

- 再度 [ENTER] キーを押し、[X オフセット] を選択します。

1 行目の () 内数値は、原点位置から最大有効範囲までの距離を表します。



ゲンテン

(860mm)

X オフセット:

240mm

- ジョグキー [▲] または [▼] を押し、数値を入力します。

X 原点の設定します。



ゲンテン

(860mm)

X オフセット:

240mm

- [ENTER] キーを押します。

LCD 表示は、手順 4 に戻ります。



ゲンテン

X オフセット

<ent>

8 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、[Y
オフセット] を選択します。



ゲンテン	
Y オフセット	< e n t >

9 [ENTER] キーを押します。
Y 原点の設定します。



ゲンテン	(1000mm)
Y オフセット :	100mm

10 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、数値
を入力します。



ゲンテン	(1000mm)
Y オフセット :	100mm

11 [ENTER] キーを押し、Y 原点を設定します。
LCD 表示は手順 8 に戻ります。原点が設定されま
した。



ゲンテン	
Y オフセット	< e n t >

12 [END] キーを 3 回押して、ローカルモード
に戻ります。




<<ローカル>>
ハバ : 1100mm

ノズル詰まりの確認 / 解消

テスト作図を行い、ノズル詰まりなどの作図不良（カスレや抜け）がないか確認します。
異常がある場合は、クリーニング機能を実行します。

正常なパターン



テスト作図を行う



注意

★ UV 照射器具の温度が一定温度になっていない場合、または温水装置の温度が一定温度になっていない場合は、メッセージを表示します。この場合は、作図できません。表示が消えると、作図ができます。

UV ジュンビチュウ

オンスイジュンビチュウ

操作手順

メディアがセットされ、原点位置をセットしてあることを確認してください。

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>

ハバ：1100mm

- 2 【TEST】 キーを押します。

TEST



テストサクス
ノズルチェック

<ENT>

- 3 【ENTER】 キーを押します。

テスト作図を開始します。

ENTER



** テスト サクス **

- 4 テスト作図が終了すると、ローカルモードになります。

<<ローカル>>

ハバ：1100mm

- 5 作図結果を確認します。


正常な場合は、操作を終了します。

異常があった場合は、次の操作に進みます。

異常なパターン

下記のような異常なパターンが作図された場合はヘッドのクリーニングを行います。
クリーニングには、2種類あり、パターン作図の結果によって使い分けてください。
また、画質品質が改良されない場合は、吸引ノズル、キャップのクリーニングをする必要があります。3章日常のお手入れを参照してください。

- ノーマル： 線の抜けがある時
ハード： ノーマルで作図不良が改善しない時



< 異常な作図パターン >

クリーニングの実行

- 1 【CLEANING】キーを押します。

CLEANING



クリーニング
カラー : KCMYcmW

- 2 ジョグキー【◀】【▶】を押し、クリーニング
を実行する色を選択します。



クリーニング
カラー : KCMYcmW

- 3 ジョグキー【▲】【▼】を押し、クリーニン
グを実行する色を表示します。
クリーニングを実行しない場合は「*」にしてく
ださい。



クリーニング
カラー : K * * * Y * * *

- 4 【ENTER】キーを押します。



クリーニング
タイプ : ノーマル

- 5 ジョグキー【▲】【▼】を押して、クリーニ
ングタイプを選択します。



クリーニング
タイプ : ハード

- 6 【ENTER】キーを押します。



クリーニング
クリーニング カイシ : e n t

- 7 【ENTER】キーを押して、クリーニングを開始します。



クリーニング
クリーニング カイシ : e n t

クリーニング
**** -----

- 8 クリーニングが終了すると、ローカルモードになります。

<<ローカル>>
ハバ: 1100mm

- 9 作図原点が自動的に更新されるので、再度テスト作図を実行し、作図結果を確認します。

作図結果が正常になるまで、<クリーニング→テスト作図>を繰り返します。

メディアの送り量を補正する [メディア側]

メディアの種類を交換した場合、巻き取り装置の使用の有無により、メディアの送り量が変わります。必ずメディアの送り量を補正してください。

補正値が適切でないと、作図した画像に縞などが入るなど、綺麗に作図できない場合があります。

重要! ★ ロールメディアをお使いの場合、メディアホセいを終了すると、作図原点位置までメディアが戻り、本装置背面のロールメディアにたわみが生じます。作図を開始する前にロールメディアを手で巻き戻し、たわみのない状態にセットしてください。画質不良の原因になります。


補正パターン

右図のパターンを5つ作図します。



5つのパターンのうち2つめ以降の境を見て、境が均等の濃さになるように調整してください。

設定値：-100～+100




＜補正値が大きい場合＞

隙間が空いている



＜補正値が小さい場合＞

重なっている




操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。


<<ローカル>>
ハバ: 1100mm

- 2 [FUNCTION] キーを押します。

FUNCTION



FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>

- 3 ジョグキー [▼] を押して、[セッテイ] を選びます。


▼



FUNCTION
セッテイ <ENT>

- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER



セッテイ
センタク : タイフ° 1

- 5 ジョグキー [▲] または [▼] を押して、タイプを選びます。⇒ P.4-4


▲

▼


セッテイ
センタク : タイフ° 2

- 6 [ENTER] キーを押します。

ENTER



タイフ° 1
サクズヒンシツ <ent>

- 7 ジョグキー [▼] を押して、[メディアホセイ] を選択します。


▼


タイフ° 1
メディアホセイ <ent>

- 8 [ENTER] キーを押します。

ENTER




タイフ° 1
サクズ カイシ : ent

- 9 再度 [ENTER] キーを押します。

ENTER


サクズチュウ

- 10 出力パターンの状態により、ジョグキー [▲] [▼] を押して、補正値を入力します。



▲

▼

タイフ° 1
ホセイチ = 20



● 補正値を 40 変更するごとに、帯が約 0.1mm 移動します。この移動量を参考にして、補正量を決定してください。

- 11 [ENTER] キーを押します。
補正値を登録します。
正常なパターンを作図するまで手順 6～8 を繰り返します。

ENTER


タイフ° 1
サクズ カイシ : ent

- 12 [END] キーを 3 回押して、メニューがローカルモードまで戻ります。

END


<<ローカル>>
ハバ: 1100mm

データを作図する

作図を開始する

作図の開始手順を説明します。

各種機能の設定は、「4 章 ファンクション機能について」をお読みください。

重要!

★ UV 照射器具の温度が一定温度になっていない場合、または温水装置の温度が一定温度になっていない場合は、メッセージを表示します。この場合は、作図できません。表示が消えると、作図ができます。

<リモート>
UV ジュンビチュウ

<リモート>
オンスイジュンビチュウ

★「セッテイ」機能の「ブンハンインサツ」設定（⇒ P.4-6）を「ON」にしている場合は、印刷方法が異なります。P.2-31 参照してください。



- 両方のエラー表示がされていても、データは送信できます。作図は表示が消えてから開始します。

操作手順

1 ローカルモードになっていることを確認します。

メディアがきちんとセットされ、原点が設定されていることを確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

2 [REMOTE] キーを押します。



<リモート>



- UV 光量で[レイヤ]を設定している場合は、リモート表示の右下にレイヤ番号を表示し、光量を確認できます。この状態で、ジョグキー【▲】または【▼】を押してレイヤを変えて、UV 光量を変更できます。

<リモート>

UV 光量のレイヤ番号

3 コンピュータからデータを送信します。

作図条件を表示します。
データの送信方法については、出力ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

<リモート> 600 X 600
HOST / 4P

優先順位 パス 解像度 600 DPI
(P.4-6)

作図を自動的に開始します。

重要!

- ★ 作図中に UV ランプによる熱で、メディアが浮き上がり、印刷が中断される場合があります。新しいメディアをセットし、作図を開始してください。

色ごとに分けた作図データを重ねて印刷する（分版印刷）

作図データをカラー、白インクの色ごとに分けた作図データを重ねて印刷すること（以下、分版印刷）により、より鮮やかな印刷結果を得ることが出来ます。

設定機能の「ブンハンインサツ」設定（⇒P.4-6）を「ON」にすると、分版印刷が可能です。各色ごとを重ねて印刷するため、印刷時には作図位置がずれないように調整を行いながら作図データを印刷します。

- 分版印刷をする場合は、かならず「ブンハンインサツ」の設定を「ON」にしてください。（⇒P.4-6）
- 「ブンハンインサツ」の設定が「OFF」の場合は、通常の印刷と同じです。
- 分版印刷用の作図データを作成する場合（色置換による）は、出力ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

重要！ ★ 本装置側で各色の作図データを受信する回数と、コンピュータから送る色ごとの作図データ数をかならず一致させてください。一致させていない場合は、作図位置がずれ、良い印刷結果を得ることが出来ません。

操作手順

1 ローカルモードになっていることを確認します。

メディアがきちんとセットされ、原点が設定されていることを確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

2 [REMOTE] キーを押します。

REMOTE
イチチョウセイ : キジュン
サクズカイシ : e n t

3 基準線を作図するため、[ENTER] キーを押します。

2本の作図基準線が作図データ前に印刷されます。基準線の作図終了後、リモートモードに戻ります。

ENTER
サクズチュウ



● 「基準線の作図について」をご覧ください。（⇒P.2-35）

<リモート>

4 コンピュータから1版目のデータを送信します。

作図条件を表示します。データの送信方法については、出力ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

5 作図を開始します。




● 作図原点は、作図が終了しても変更されません。


重要！ ★ 作図中にUVランプによる熱で、メディアが浮き上がり、印刷が中断される場合があります。新しいメディアをセットし、作図を開始してください。

解像度 600 DPI
<リモート> 600 X 600
HOST / 4P
優先順位 (P.4-5) パス

●作図例




6 【ENTER】 キーを押します。



7 2 版目の調整パターンを基準線の上に作図するため、【ENTER】 キーを押します。

2 版目を印刷する前に、1 版目と 2 版目のズレを確認するため、基準線の上に調整パターンが作図されます。



重要! ★ プンハンインサツの設定 (⇒ P.4-6) で、「パターンサクズ」が「OFF」の場合は、この表示がありません。



サクズチュウ

調整パターンの作図後、補正量の入力画面になります。

重要! ★ 調整パターンが作図されると、ズレ量確認のため、メディアがプラテン上まで移動します。正面力バーは開けないでください。



8 ジョグキー【▲】【▼】で、補正量を入力します。

基準線 A に対して、調整パターンの目盛り「0」位置がプラス側またはマイナス側にズれている場合、そのズレ量にしたがって、補正量を入力します。

- プラス側にズれている ⇒ プラスの値を入力
- マイナス側にズれている ⇒ マイナスの値を入力


基準線 A と基準線 B との距離は 0.5mm となっています。
補正量の単位は 0.125mm 単位（インチの場合は 0.005 インチ単位）になっています。

イチチョウセイ	: mm
ホセイリョウ	: 0. 0 0 0




イチチョウセイ	: mm
ホセイリョウ	: 1. 0 0 0

調整パターンの目盛り



基準線と調整パターンの関係



9 【ENTER】キーを押すと、調整パターン終了画面になります。




イチチョウセイ	: mm
ホセイリョウ	: 1. 0 0 0

ジョグキー【◀】..... 入力した補正量の調整パターンをサクズします。

ジョグキー【▶】..... 補正量入力を終了し、リモートモードになります。

【END】キー..... 補正入力画面に戻ります。




イチチョウセイ	: mm
サクズ<	>シュウリョウ

10 ジョグキー【◀】を押して、入力した補正量の調整パターンを作図します。



イチチョウセイ	: mm
サクス<	> シュウリョウ

サクスチュウ



11 スレが無いことを確認し、【ENTER】キーを押します。



イチチョウセイ	: mm
ホセイリョウ	: 0.000

12 補正入力終了のためジョグキー【▶】を押し、リモートモードにします。



イチチョウセイ	: mm
サクス<	> シュウリョウ

<リモート>

13 コンピュータから2版目のデータを送信します。

作図条件を表示します。データの送信方法については、出力ソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

14 1版目の上に、2版目の作図を開始します。

15 作図後、手順6に戻ります。

重要! ★ 印刷回数は、「ブンハンインサツ」の「サクスカイスウ」設定により異なります。初期値は3回となっています。

16 手順7から13を再実行し、分版印刷を終了します。

作図後、【REMOTE】キーを押して、ローカルモードに戻ります。



<<ローカル>>


ハバ：1100mm

重要！

- ★ 作図途中で中断する場合は、データクリアを実行します。データクリア後は、かならず次に作図をする場合は作図をする前に基準線を作図します。
- ★ 一版目の作図後から設定された作図回数を作図する間に、使用できる機能は以下です。
 - ・ヘッドクリーニング（クリーニングキーによる⇒P.2-26）
 - ・データクリア（データクリアキーによる⇒P.2-36）
 - ・リモートモードにしてオンライン作図（リモートキー⇒P.2-30）
- ★ 一版目の作図後から設定された作図回数を作図する間、上記以外のキーを押さないでください。操作エラーが発生します。

基準線作図について

1 版目の前に、ローカルモード画面からリモートキーを押すと、かならず基準線を作図する LCD 表示の条件は以下になります。



- 【REMOTE】キーを押して、基準線を作図するため、【ENTER】キーを押す場合。
- 「ブンハンインサツ」設定で、設定が「ON」になっている場合（P.4-6）
 - ⇒ 設定後、何らかの形で本装置の電源を再度オンにした後、【REMOTE】キーを押す場合。
 - ⇒ 作図原点を更新した後に、【REMOTE】キーを押す場合。
- 「ブンハンインサツ」設定（P.4-6）で、設定を「OFF」から「ON」に変更して、【REMOTE】キーを押す場合。
- オンラインで作図中にデータクリアを押して作図データを削除し、再度リモートモードにして作図データを送信する場合

白版・カラー版を重ねて印刷する（白重ね作図）

ファームウェアのバージョン Ver2.30 より、Raster Link ProII を使用して白（特色）重ね作図が可能になります。

本体側では優先順位を“ホスト”に設定し、RIP 側の指定により白インクにカラーインクを重ねる、もしくはカラーインクに白インクを重ねるなどの方式を選択し印刷できます。分版印刷と比べ、メディアを戻す事なく白版（特色版）・カラー版を印刷するため、重ね合わせの精度が上がります。

印刷時間は分版印刷で白版・カラー版を印刷する場合とほぼ同じです。


白（特色）重ね機能の詳細については、Raster Link ProII に付属のマニュアル「リファレンスガイド JV シリーズ / UJV-110 / DS シリーズ編」の“特色版を自動的に作成する”を参照してください。

作図を中止する

作図を途中で中止する場合、作図動作を止め、すでに受信したデータを本装置から消去します。


操作手順

- 1 作図中に、【REMOTE】キーを押すと、作図動作を中止します。




- 2 コンピュータからデータを送信している場合は、コンピュータ側でデータ送信を止めます。

- 3 【DATA CLEAR】キーを押します。



- 4 【ENTER】キーを押します。
受信したデータを消去し、ローカルモードに戻ります。



作図が終了したら[メディアカット]

作図を終了した後のメディアカットについて説明します。

注意

★ 作図を終了しても本装置の主電源スイッチをオフにしないでください。ノズル詰まりの原因になります。

重要!

★ 自動でメディアカットをしない設定にしてある場合は、以下の手順でメディアをカットします。

操作手順

1 ローカルモードにします。
【REMOTE】キーを押して、ローカルモードに戻します。

REMOTE

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

2 ジョグキー【▲】【▼】を押します。
メディアカットする位置を決めます。

▲

▼

◀

▶

ゲンテン セッテイ
0. 0 -----

3 【FUNCTION】キーを押します。

FUNCTION

メディア カット
<ENT>

4 【ENTER】キーを押します。
メディアをカットします。

ENTER

メディア カット チュウ
シバラクオマチクダサイ

5 ローカルモードに戻ります。
作図前の状態に戻ります。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

新しいインクに交換する

インクカートリッジ内のインクが少なくなってくるとメッセージを表示します。
なお、作図は続行できますが、作図中にインクが無くなる場合があります。
速やかに新しいインクカートリッジに交換してください。

重要!

- ★ [ニアエンド]を表示したら、速やかにインクを交換してください。
- ★ インクカートリッジを差し込む場合は、IC チップがある方を上面にむけて、横にして差し込んでください。

<使用中に、インク残量が少なくなった場合>

インク残量が少ない色を表示します。
下記の手順に従いインクを交換してください。
右の表示は、ブラックインクの残量が少ないことを示しています。

<<0-カ>> ニアエンド
カラー : K

交換手順

- 1 [REMOTE] キーを押して、ローカル モードにします。



- 2 新しいインクと交換します。
インク色を表示したインクカートリッジを引き抜いて、新しいインクカートリッジをセットします。



- 3 [REMOTE] キーを押して、リモートモードにします。
連続して作図ができます。



カートリッジ異常が発生したら

インクカートリッジに異常が発生したら、メッセージを表示します。
作図、クリーニング等、インク吐出に関する動作は全てできなくなります。
速やかに新しいインクカートリッジに交換して下さい。

注意

★ カートリッジ異常を表示したまま長時間放置しないでください。ノズル詰まりの原因になります。ノズルが詰まった場合、サービスマンによる修理が必要になります。

1 カートリッジ異常の詳細を表示します。
カートリッジ異常の内容を確認することができます。
詳細は、「6 章困ったときは」のメッセージを表示するトラブルを参照してください。

！インクカートリッジ
カラー : KCMYcmW

！インク IC イジョウ
カラー : KCMYcmW

！カートリッジイジョウ
カラー : KCMYcmW

！ヒジュンセイ インク
カラー : KCMYcmW

！インク シュルイ
カラー : KCMYcmW

！インク カラー
カラー : KCMYcmW

！キゲン ギレ (2 カゲツ)
カラー : KCMYcmW

電源のオフ

電源をオフにするときは、データを受信していないか、未出力のデータが残っていないかを確認してください。

重要!

- ★ カバーは閉めたままにしてください。
- ★ UV 電源装置の消灯作業を行い (⇒ P.4-8)、クーリングランプ (オレンジ) が消えてから、UV 電源をオフしてください。

- 1 UV 消灯作業を開始します。(⇒ P.4-8 参照)
- 2 UV ランプ表示灯の「COOLING」ランプ (オレンジ) が消えます。
- 3 接続してあるコンピュータの電源をオフにします。
- 4 主電源スイッチをオフにします。
「○」側へ倒します。



2

基本操作

3章

日常のお手入れ

日常行うお手入れについて説明します。

お手入れに必要な消耗品は、販売店または弊社営業所でお求めください。

- ・ 清掃棒（型番：SPC-0386）
- ・ メンテナンス用洗浄液（型番：SPC-0385）

本書の内容

日常のお手入れ	3-2
画質不良が解消されない場合は[ステーションメンテ]	3-4
フラッシングトレイのクリーニング	3-6
温水装置の水を交換する[ウォシロウカン]	3-8
白インク（ホワイト）の定期メンテナンス[ホワイトメンテナンス]	3-13
廃インクタンクのインクが溜まったら	3-15
作図中のインク滴のボタ落ちを防ぐために	3-16

日常のお手入れ

本装置の精度を保ちながら末永くお使いいただけるよう、使用頻度に応じて、または定期的にお手入れをしてください。

長期間使用しない場合は

- ★ 必ず主電源スイッチをオフにしてください。(⇒ P.2-41)
- ★ セットしてあるメディアを取り除いてください。


お手入れ上のご注意

重 要 !

- ★ 本装置は、絶対に分解しないでください。感電および破損する原因になります。
- ★ 本装置の内部に水気が入らないようにしてください。内部が濡れると、感電および破損する原因になります。
- ★ UV ランプの温度が完全に下がってから、お手入れを行ってください。火傷をする危険性があります。
- ★ ベンジン、シンナーや研磨剤の入った薬品は使用しないでください。
カバーの表面が変質・変形する恐れがあります。
- ★ 本装置の内部に潤滑油などを注油しないでください。プリンタ内部が故障する恐れがあります。

外装のお手入れ

本体の外装が汚れた場合は、柔らかい布に水、または水で薄めた中性洗剤を含ませ、強くしぼってから拭き取ってください。



プラテンの清掃


重要! ★ プラテンの清掃は、プラテンの温度が十分下がった状態で行ってください。

プラテン上は、メディアをカットするため、糸や紙粉等で汚れます。ペーパータオルで汚れを拭き取ってください。インクが付着している場合は、メンテナンス用洗浄液をスポイトで垂らし、ペーパータオルで拭き取ります。



メディアセンサーの清掃

綿棒でセンサーの表面にたまったホコリ等を取り除いてください。



画質不良が解消されない場合は[ステーションメンテ]

ステーション内部の汚れがひどい場合、またプリントヘッドのクリーニング機能（⇒ P.2-26）を実行しても画質不良が解消されない場合は、洗浄キットを使用して吸引ノズルとキャップのクリーニングを行います。

クリーニングに必要な物：清掃棒（SPC-0386）・メンテナンス用洗浄液（SPC-0385）
手袋・ゴーグル

（重要！）

- ★ 清掃をする場合は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。
インクが目に入る場合があります。
- ★ キャリッジを手でキャッピングステーションから出さないでください。
キャリッジは操作キーを使用して動かします。

ステーション内部の洗浄

操作手順

- 1 ローカルモードから、【FUNCTION】キーを押します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm



FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>

- 2 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[メンテナンス]を選びます。



FUNCTION
メンテナンス <ENT>

- 3 【ENTER】キーを押します。



メンテナンス
リスト <ent>

- 4 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[ステーションメンテ]を選びます。



メンテナンス
ステーション メンテ <ent>

- 5 【ENTER】キーを押します。




ステーション メンテ
キャリッジ アウト :ent

- 6 再度【ENTER】キーを押します。
キャリッジがプラテン上に移動します。



7 右側のメンテナンスカバーを開けます。




8 メンテナンス用洗浄液を含ませた専用の清掃棒で吸引ノズルのよごれを取り除きます。

重要! ★ 吸引ノズルはていねいにクリーニングしてください。




● 汚れ、曲がりが多い場合は、新しい吸引ノズルと交換する必要があります。販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。



9 キャップのゴムや、吸引ノズルカバーの内側に付着したインク等を専用の清掃棒で拭き取ります。

吸引ノズルカバー



10 メンテナンスカバーを閉め、【ENTER】キーを押します。

初期動作を実行し、メディア選択画面に戻ります。



ステーション メンテ
シュウリョウ : e n t

シバラク オマチクダサイ

メディア センタク
ロール< >リーフ

3

日常のお手入れ

フラッシングトレイのクリーニング

フラッシングトレイにたまった廃インクをふき取ります。

クリーニングに必要な物：メンテナンス用洗浄液（SPC-0385）・手袋・紙タオル・ゴーグル

重要！

- ★ 清掃をする場合は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。インクが目に入る場合があります。
- ★ キャリッジを手でキャッピングステーションから出さないでください。キャリッジは操作キーを使用して動かします。
- ★ フラッシングトレイにたまった廃インクは、こまめに取り除いてください。UV ランプの光に当たり、固まって除去できなくなる場合があります。

操作手順

- 1 ローカルモードから、【FUNCTION】キーを押します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

FUNCTION



FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>

- 2 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[メンテナンス]を選びます。



FUNCTION
メンテナンス <ENT>

- 3 【ENTER】キーを押します。



メンテナンス
リスト <ent>

- 4 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[ステーションメンテ]を選びます。



メンテナンス
ステーション メンテ <ent>

- 5 【ENTER】キーを押します。




ステーション メンテ
キャリッジ アウト :ent

- 6 【ENTER】キーを押します。
キャリッジがプラテン上に移動します。



- 7 左側のメンテナンスカバーを開けます。



- 8 フラッシングトレイにたまった廃インクをメンテナンス用洗浄液を含ませた紙タオルで拭き取ります。固まったインクがある場合は、軽くたたいて取り除きます。



重要! ★ UV ランプの光によって強固に固まり、除去できなくなったインクがある場合、固まったインクによってヘッドを破損する恐れがあります。この場合には、新しいフラッシングトレイと交換する必要があります。販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。

- 9 メンテナンスカバーを閉め、【ENTER】キーを押します。
初期動作を実行し、メディア選択画面に戻ります。



ステーション	メンテ	
シュウリョウ		: ent

シハﾞラク	オマチクタ`サイ
-------	----------

メディア	センタク
ロール<	>リーフ

3

日常のお手入れ

温水装置の水を交換する[オンスイカシ]

インクの状態を適温に保つため、温水装置を稼働させます。温水装置内の温水タンクに、不凍液と水をいれます。半年に一回、必ず確認してください。

補充・交換に関する注意

重要！

- ★ 水のつぎたしはできません。
- ★ 水と不凍液の混合液の割合は、水 2：不凍液 1 にしてください。その後補充、または交換を行ってください。
- ★ 不凍液を入れず、水だけを温水タンクに入れた場合は、ヘッドが故障する原因になります。
- ★ 温水装置に必要な水量、温水タンク内の汚れを確認するために半年に一回、温水装置の確認をしてください。
- ★ 温水タンクの水不足が頻繁に起きる場合は、販売店または弊社営業所までサービスコールしてください。
- ★ 不凍液と混ぜた水は、使用している地域の条例に従って処分してください。

不凍液の取り扱い上のご注意

重要！

- ★ 不凍液を取り扱う場合は、必ず付属のゴーグルおよび手袋を着用してください。
- ★ 不凍液は、弊社専用の不凍液をご使用ください。温水装置が故障する恐れがあります。
- ★ 不凍液には直接ふれないようにしてください。誤って不凍液を付けてしまった場合は、石けんを使って、すぐに流水で洗い落としてください。万一、不凍液が目に入った場合は、大量の流水で洗い、医師に相談してください。
- ★ 不凍液は冷暗所で保存してください。
- ★ 不用となった不凍液は、産業廃棄物処理業者に内容物を明確にして処理を委託してください。




- 予備の温水タンクをお求めの場合は、お近くの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。
- 廃温水タンク水を移すポリエチレンタンクをご用意ください。
- 温水タンクの水が不足すると、次のエラーを表示します。エラーを表示した場合は、次ページの手順と同様に、水を交換してください。

ERROR 70
ミズブソク

不凍液の補充・交換方法


- 1 ローカルモードから、【FUNCTION】 キーを押します。




- 2 ジョグキー 【▲】 【▼】 を押して、[メンテナンス]を選びます。




- 3 【ENTER】 キーを押します。




- 4 ジョグキー 【▲】 【▼】 を押して、[オンスイコウカン]を選びます。



- 5 【ENTER】 キーを押します。




- 6 【ENTER】 キーを押すと、温水装置の冷却作業を開始します。




注意

★「シバラクオマチクダサイ」が消えるまでに、温水装置は触らないでください。高温のため、火傷をする恐れがあります。また、交換作業前に本装置を使用していた場合、「シバラクオマチクダサイ」が消えるまで約20分程かかります。

- 7 [オンスイハイキ] が表示されたら、【ENTER】 キーを押します。




- 8 温水装置カバーを開けます。



3


日常のお手入れ

- 9 カバーの両サイドにあるキャッチクリップを外します。




- 10 温水装置カバーを持ち上げ、温水装置のハンガーをフックにかけます。

注意 ★ フックにハンガーを掛ける際は、ケーブル、チューブを折り曲げたり、無理な力をかけて引っ張らないでください。温水装置の故障の原因となります。



11 温水タンクを取り出します。

重要! ★ 水がこぼれないように取り出し
てください。万一、こぼれてし
まった場合は、必ずふき取っ
てください。



12 廃温水タンク水を別のポリエチレンタンクに移します。

重要! ★ 廃温水タンク水は、使用してい
る地域の条例に従って処分し
てください。

13 空の温水タンクを温水装置にセットします。

14 温水装置を元に戻し、キャッチクリップを締
めて、カバーを閉じます。

15 [ENTER] キーを押します。
本装置内にたまった不凍液を排出します。



オンスイコウカン
タンク セット : ent


オンスイコウカン
シバラクオマチクダサイ

16 [オンスイハイキ] が表示されたら、
[ENTER] キーを押します。



オンスイコウカン
オンスイ ハイキ : ent

17 温水装置カバーを開け、温水タンクを取り出
します。




18 再度、廃温水タンク水を別のポリエチレンタンクに移します。



19 温水タンクを洗います。

重要! ★ 中性洗剤を使用してタンクを洗った場合は、よく水でタンクをゆすいでください。

不凍液と水の割合



20 温水タンクに不凍液と水を入れます。
付属の不凍液 500cc を入れた後に、水 1000cc の水を入れてください。

21 温水タンクと温水装置を元に戻し、キャッチクリップを締めて、カバーを閉じます。

22 [ENTER] キーを押します。

ENTER
オンスイコウカン
フトウエキ セット : e n t

23 [END] キーを押し、[オンスイコウカン] を終了します。

END
メンテナンス
オンスイコウカン < e n t >

白インク（ホワイト）の定期メンテナンス[ホワイトメンテナンス]

白インク（ホワイト）は他のインクに比べて沈殿しやすい性質があります。


本装置を2週間以上使用しない場合、プリンタ内部またはカートリッジ内部で沈殿する場合があります。沈殿した場合、作図時にノズル詰まりが発生し、正常な作図結果が得られなくなります。これを防ぐため、また白インクの状態を良好に保つために、必ず下記の定期的メンテナンスを行ってください。

重要!

- ★ 1週間に1度、必ず白インクの状態を良好に保つため、インクカートリッジを抜き、白インクを10回程度ゆっくりと、上下に振ってください。
- ★ 弊社推奨のインクカートリッジをご使用ください。

操作手順


- 1 ローカルモードから、[FUNCTION] キーを押します。




- 2 ジョグキー [▲] [▼] を押して、[メンテナンス]を選びます。




- 3 [ENTER] キーを押します。



- 4 ジョグキー [▲] [▼] を押して、[ホワイトメンテナンス]を選びます。




- 5 [ENTER] キーを押します。



- 6 白インクカートリッジをインクステーションから抜きます。


- 7 [ENTER] キーを押します。
白インクの排出作業を行います。



3

日常のお手入れ

-
- 8 白インクカートリッジを 10 回程度ゆっくりと上下に振ります。



- 9 白インクカートリッジをインクステーションに戻します。

- 10 【ENTER】 キーを押し、インク充填を開始します。
白インク充填終了後に、右記表示になります。



ホワイトメンテナンス
カートリッジリセット

ジュウテンチュウ
シバラクオマチクダサイ

メンテナンス
ホワイトメンテナンス <ent>

廃インクタンクのインクが溜まったら

ヘッドクリーニングなどで使用したインクは、廃インクタンクに溜まります。



- 予備の廃インクタンクをお求めの場合は、お近くの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。
- 廃インクを移すポリエチレンタンクをご用意ください。

重要!

- ★ ヘッドクリーニング中などのインク排出中の場合は、排出が終了してから作業を行ってください。

廃インクがタンクに一杯になると、次のエラーを表示します。

！ハイインクタンク
ハイインクタンク フル

交換手順

- 1 廃インクボックスカバーを開けます。
- 2 廃インクタンクを下げながら、手前に引き出します。

重要!

- ★ 廃インクタンクを引き出す際に、廃インクを飛ばさないように、廃インクタンクの口をティッシュなどで押さえながら、ゆっくり引き出してください。
- ★ インクで床を汚さないように、下に紙を敷いてから廃インクタンクを交換してください。



3

日常のお手入れ

- 3 廃インクを別のポリエチレンタンクに移します。

重要!

- ★ 廃インクは、使用している地域の条例に従って処分してください。

- 4 空にした廃インクタンクを再度セットします。
廃インクボックスカバーを締めます。



注意

- ★ 空の廃インクタンクを入れる場合には、指などのけががないように注意して入れてください。



- 5 【ENTER】 キーを押して、終了します。
ローカルモードに戻ります。



ハイインク タンク
タンクショリカンリョウ : e n t

<<ローカル>>
ハバ: 1100mm

作図中のインク滴のボタ落ちを防ぐために

キャリッジ下面のヘッドガードプレートには、作図によるインク滴が発生することがあります。インク滴のボタ落ちによりメディアが汚れたり、作図不良の原因となりますので、定期的にキャリッジ下面をクリーニングしてください。

クリーニングに必要なもの：清掃棒 (SPC-0386)・手袋・ゴーグル
メンテナンス用洗淨液 (SPC-0385)

重要！

- ★ 必ず電源をオフにしてから、クリーニングを行ってください。
- ★ 十分に UV 照射器具が冷えてから作業を行ってください。

操作手順

- 1 ジョグキーを押し、キャリッジをプラテン上へ動かします。




- 2 電源をオフにします。(⇒ P.2-41)

- 3 左側メンテナンスカバーを開けます。



- 4 フラッシングトレイを外します。



- 5 左側メンテナンスカバー下面をとめているネジ2個をマイナスドライバーではずします。



- 6 下カバーを外します。



下カバー

- 7 キャリッジを左側へ動かします。

- 8 メンテナンスカバー下面からメンテナンス洗浄液を含んだ専用の清掃棒でキャリッジ下面をクリーニングします。


右図の枠内をクリーニングしてください。

注意

★ ヘッド、ノズルには絶対に触らないでください。破損する原因になります。

重要！

★ キャリッジ下面のクリーニングがしづらい場合は、ヘッド高さ調整ネジをつかって、ヘッドを上げてから、クリーニングを行ってください。



- 専用の清掃棒をお求めの際は、販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

- 9 クリーニング終了後、元に戻します。

3


日常のお手入れ

ノズル面のクリーニング

ヘッドのノズル面に、作図によるインク滴が発生したり、インク滴のボタ落ちによりメディアを汚した場合に実行してください。

操作手順


- 1 ローカルモードから、【FUNCTION】キーを押します。




- 2 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、[メンテナンス]を選びます。



- 3 【ENTER】キーを押します。




- 4 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、[ヘッド ワイブ]を選びます。




- 5 【ENTER】キーを押します。



- 6 ジョグキー【◀】または【▶】を押し、インク滴が付着しているヘッドを選択します。




- 7 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、ワイブのオン/オフ表示します。
OFF表示は-となります。



- 8 【ENTER】キーを押します。




- 9 ジョグキー【▲】または【▼】を押して、ワイピングの回数 1 ～ 9 回を選びます。




- 10 【ENTER】キーを押します。



- 11 【ENTER】キーを押します。



ワイピングが開始されます。



吸引の動作

4 章

ファンクション機能について

ファンクション機能について説明します。

本章の内容

ファンクションメニューについて	4-2
複数の作図条件をまとめて登録する（タイプの選択）	4-4
各設定機能を登録する	4-5
UV 照射器具の消灯 [UV ショウトウ]	4-8
ディスプレイの表示言語を変更する [DISPLAY]	4-9

4

ファンクションメニューについて

ファンクションメニューとは、本装置の作図条件を設定するメニューのうち、ファンクション（作図機能）について設定する項目のことを言います。ファンクションメニューの構造と操作を覚えて、作図条件を設定しましょう。

（ファンクションメニューの[メンテナンス]については、「5 章メンテナンス機能」をお読みください。）

ファンクションメニューの設定は、一連の作図設定をまとめて使用可能にするために、まず最初に設定する作図方法をタイプ 1 から 4 に割り当ててから、各詳細設定を行います。

作図条件の設定の前に

作図条件の各設定をする前に、ファンクションメニューの基本操作について説明します。
以下の 3 点を確認してから、ファンクションメニューの作図条件の各設定をします。

1. メニューモードが《 ローカル 》モードになっているかを確認します。
2. ディスプレイに表示する言語が選択してあるか確認します。
3. 作図条件の一連の設定を記憶する[タイプ]を選択します。

ファンクションメニュー設定の前に基本操作の確認をして、各作図条件を設定します。

メニューモードを確認する


ファンクションメニューの設定をする前に、メニューモードを確認します。

メニューモードは、ローカルモードまたはファンクションモードから開始します。

ディスプレイが、《 ローカル 》または《 FUNCTION 》になっているかを確認します。

メニューの基本操作

ここでは、各モードの切り替え、メニューの操作方法について説明します。
各メニューに入る操作は、下図のようになります。
詳細なメニュー構造は、付録をご覧ください。



複数の作図条件をまとめて登録する（タイプの選択）

作図条件をファンクションモードで設定した場合に、その一連の作図条件をまとめてプリンタに登録します。一連の作図条件は、タイプ 1 から 4 までの 4 種類を登録し、次回使用する場合に[タイプ]ごとの作図条件を使用可能です。使用するメディアや、作図方法に合わせて作図条件をタイプごとに設定しておく并使用する際に便利です。

ここでは、作図条件をどのタイプに割り当てて登録するかを説明します。


選択可能なタイプは 4 種類あります。

[タイプ 1] [タイプ 3]
[タイプ 2] [タイプ 4]


操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。


<<ローカル>>
ハバ: 1100mm
- 2 [FUNCTION] キーを押します。

FUNCTION




FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>
- 3 ジョグキー【▼】を押して、[セッテイ]を選びます。




FUNCTION
セッテイ <ENT>
- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER


セッテイ
センタク : タイプ 1
- 5 ジョグキー【▲】【▼】を押して、タイプ 1 から 4 を選びます。

セッテイ
センタク : タイプ 3
- 6 [ENTER] キーを押します。
各作図条件を設定します。(⇒ P.4-5)

ENTER



タイプ 3
サクズ ヒンシツ <ent>

タイプの変更

既にタイプ 1 から 4 の各作図条件を登録してある場合は、タイプを選択するだけで、作図に合わせた設定に切り替えて使用できます。

- 1 上記操作手順 1 から 5 を実行します。
使用するタイプを選択します。

セッテイ
センタク : タイプ 3
- 2 [END] キーを押します。
選択したタイプの作図条件で作図が行えます。

END


タイプ 3
サクズ ヒンシツ <ent>


各設定機能を登録する

ファンクションモードには、5 項目の設定機能があります。

また、設定機能の中には、18 項目の設定機能があります。

下記は設定項目の内容を示しています。

機能名称	概要
UV ショウトウ⇒P.4-7	UV ランプを消します。
設定 タイプ⇒P.4-4	作図条件をまとめて登録します。
サクズヒンシツ	作図画像の品質を設定します。 [ヒョウグン]: 標準的な作図品質 [キリ]: 高品質・低スピード [ハヤ]: 高スピード・やや劣る品質
メディアホセイ	本装置は、メディアを前面に少しずつ送り出しながら作画します。メディアの厚みが変わると送り出し量の適正値も変わり、作図した画像に縞などが入るなど綺麗に作図できない場合があります。テスト作図をして、このようなメディアの厚みによるメディア送り量の狂いを補正します。
Y キョリホセイ	出力時に、作図データのスケールを微調整します。 調整値:± 0.39%
UV コウリョウ	UV ランプの硬化が弱くなった場合に、UV ランプの光量を調整します。通常、[ヒョウグン]に設定します。また、[レイヤ]を設定すると最大 4 レイヤまで、レイヤごとに UV 光量を設定できます。(⇒P.5-20) [ツヨク]: 強い光量 [ヒョウグン]: 標準的な光量 [ヨウ]: 弱い光量 [ナシ]: UV ランプのシャッターを閉じて印刷する [インサ ナシ]: 印刷せずにツヨク光量で照射する [レイヤ]: 版 (レイヤ) 毎に UV 光量を設定。
キュウチャク	メディアの吸着力を設定します。メディアが浮きやすい場合は、[ツヨク]に設定します。 [ヒョウグン]: 標準的なメディア吸着力 [ツヨク]: 標準よりも強いメディア吸着力
リフレッシュ	「タイキチュウ」または「サクズチュウ」にプリントヘッドのリフレッシュを行います。ホコリが多い場所や、湿度が低い場所で本機能を使用し、ヘッドのインク詰まりを防ぎます。作図中、待機中の 2 パターンで設定できます。レベル数が大いほど、リフレッシュ回数が多くなります。 リフレッシュ回数:レベル 0～3 (レベル 0 では、リフレッシュを行いません。)
ユウセンジュンイ	コンピュータと本装置の設定の優先順位を決めます。2 機能 (作図品質[サクズ ヒンシツ]/重ね塗り[カネリ])をそれぞれ、本装置で設定した値を優先にするか、コンピュータで設定した値を優先にするか選択します。 [ホスト]:コンピュータ(出力ソフト) の設定を優先して作図します。 [パネル]:プリンタ(本装置) の設定を優先して作図します。

機能名称	概 要
設定 オートカット	<p>作図終了後、メディアを自動でカットするか設定します。オートカットしない場合は、続けて次の画像データを作図します。メディアはオートカットを設定していなくても、手動でカットが可能です。</p> <p>[ON]: オートカットを実行します。 [OFF]: オートカットを実行しません。</p>
カサネヌリ	<p>同じ出力データでのインク重ね塗りを回数を設定します。 カサネヌリ回数:1～9回</p>
カラーパターン	<p>メディアの左端に塗りつぶしパターンを作図し、作図中のノズル詰まりを確認できます。メディア幅一杯に作図する場合は、OFFに設定します。</p> <p>[ON]: 有効作図エリアの左端よりパターン作図します。8ヘッド使用時には、約11mmの幅になります。</p> <p>[OFF]: カラーパターンを作図しません。</p> 
シロカサネサクズ	<p>白インクを印字した後、メディアを戻すことなく白インクの上からカラーインクを作図する方式を設定します。</p> <p>[ON]: 白インクを作図後にインクを硬化させ、カラーインクを作図します。 [OFF]: 白インクとカラーインクを同時に作図します。</p>
ブンハンインサツ ⇒印刷 P.2-31	<p>色ごと（白、カラー）に重ねて作図する設定をします。</p> <p>●ブンハンインサツ [ON]: 色ごとの作図データを重ねて作図します。 [OFF]: 通常と同様に印刷します。作図終了後、原点位置を更新。</p> <p>●サクズガイサク : 2～10回（初期値：3回）</p> <p>●パターンサクズ [ON]: 作図データを印刷する前に、基準線上に、イチズレを調整するパターンを作図します。 [OFF]: 基準線、調整パターンを作図せずに作図データを印刷します。</p>
オートクリーニング	<p>作図中、自動的にノズルクリーニングを行います</p> <p>[ON]: オートクリーニングを実行します。 [OFF]: オートクリーニングを実行しません。</p>

機能名称		概 要
設定	マージン	メディア左右に余白（デッドスペース）を設けます。メディアの左右にそれぞれ設定が可能です。 ミギ／ヒダリマージン: 0 ～ 95mm 初期値：10mm
	メディアケンシュツ	メディアの検出方法を設定します。 [他外] : 初期動作でロールメディアとリーフメディアを選択するメニューを表示します。ロールメディアを選択するとメディアの「幅」を検出します。リーフメディアを選択するとメディアの「幅」と「長さ」を検出します。初期値は「ハバ」になります。 [ハバ] : ロールメディアを使用する場合に設定します。メディアをセットしクランプレバーを下げると自動的にメディアの「幅」のみ検出します。
	ミリ／インチ	表示単位を決定します。ディスプレイに表示する設定値の単位を設定します。出荷時は[ミリ]に設定してあります。 [ミリ]: 設定値の単位をミリで表示します。 [インチ]: 設定値の単位をインチで表示します。
	セッテイリセット	設定条件を初期化します。 設定した作図条件を工場出荷時の設定値に戻します。 タイプごとにリセットします。 [ENTER]: 設定をリセットします。 [END]: 設定をリセットしません。
メンテナンス⇒5 章		各メンテナンス項目を設定します。
ゲンテン⇒P.2-22		作図原点を設定します。
DISPLAY⇒P.4-9		表示言語を設定します。

UV 照射器具の消灯【UV ショウトウ】

UV 照射器具は 30 分以上作図がないと自動的に消灯しますが、長い間隔をあけて作図をする場合、UV ランプの寿命を長く保つために、任意で UV ランプを消しておくことができます。再度作図が始まると、UV 照射器具は自動的に動作し、UV ランプが点灯します。



- 消灯までの時間を設定することができます。設定については「UV ランプの消灯時間を設定する」P.5-15 をご覧ください。消灯までの時間の初期値は 30 分です。
- 「ショウトウジカン」の設定が「ON」になっているまたは、長時間作図をしない場合（30 分以上）は、このメニューで UV ランプを消灯してください。
- ランプ消灯をしてから再点灯し、作図可能になるまで、10 分間ほどかかります。

操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

- 2 【FUNCTION】 キーを押します。

FUNCTION



FUNCITON
UV ショウトウ <ENT>

- 3 【ENTER】 キーを押します。

ENTER



UV ランプ ショウトウ
ショウトウ カイシ : e n t

- 4 【ENTER】 キーを押します。
UV 照射器具の消灯を開始します。

ENTER



UV ランプ ショウトウ
ショウトウ カンリョウ

- 5 ランプが消灯すると完了メッセージを表示して、手順 3 に戻ります。

FUNCITON
UV ショウトウ <ENT>


ディスプレイの表示言語を変更する [DISPLAY]

ディスプレイに表示する言語は、日本語または英語を選択できます。
プリンタの初期値は[Japanese]です。表示言語を英語にしてみましょう。


操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。


<<ローカル>>
ハバ: 1100mm
- 2 [FUNCTION] キーを押します。

FUNCTION




FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>
- 3 ジョグキー [▲] を押し、[DISPLAY]を選択します。

▲



FUNCTION
DISPLAY <ENT>
- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER


DISPLAY
センタク : JAPANESE
- 5 ジョグキー [▲] [▼] を押して、表示する言語を選びます。

▲

▼


DISPLAY
センタク : ENGLISH
- 6 [ENTER] キーを押します。

ENTER


FUNCTION
DISPLAY <ENT>

<< LOCAL >>
WIDTH: 1100mm

4

5 章

メンテナンス機能

本装置を適正にお使いいただくよう、作図品質の悪化の解決や、UV ランプの交換などのメンテナンスについて説明します。

本章の内容

メンテナンスについて	5-2
設定状態を作図する [リスト]	5-3
メディアの厚みが変わったら[トットイホセ]	5-4
ステーション内部の清掃をする[カリッジ アウト]	5-6
ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合[インクダウテン]	5-7
ノズル面にインク滴が付着するのを防ぐ [ティキワ化°ソク°]	5-8
インクセットを変更する [インクセット]	5-9
インクを交換する [インクコカシ]	5-14
電源投入時の微量クリーニングを選択する[ヘッドメンテナンス]	5-16
UV ランプを交換する [UV ランプ]	5-17
UV ランプの照射時間をリセットする [タイマーリセット]	5-18
UV ランプの消灯時間を設定する [シャウトウシカ]	5-19
UV 硬化が弱くなったときのチェック方法 [コカチェック]	5-20
UV 照度の確認方法	5-24
本装置の情報を表示する[マシンダョウホウ]	5-29
カッター刃の交換	5-30

メンテナンスについて

メンテナンスは、本装置を適正にお使いいただくためのお手入れに関する操作をいいます。
メンテナンスは、ファンクションメニューの[メンテナンス]を選択し、各詳細を設定してから実行します。

メンテナンス機能の導入について

メンテナンス機能を実行する場合、操作パネル上で以下の操作が必要です。
メンテナンス機能への導入操作を覚え、各メンテナンスを実行します。

操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm
- 2 【FUNCTION】キーを1回押します。

FUNCTION

FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>
- 3 ジョグキー【▲】【▼】を押して、[メンテナンス]を選択します。

▲

▼

FUNCTION

FUNCTION
メンテナンス <ENT>
- 4 【ENTER】キーを押します。

ENTER

メンテナンス
リスト <ent>
- 5 次の操作を選択します。

設定機能一覧

機能名称	概 要	参照ページ
リスト	本装置の設定状態を作画します。	P.5-3
ドットイチホセイ	ヘッド高さを変更した後、ドット位置を補正します。	P.5-4
ステーションメンテ	ステーション内部の清掃を行います。	P.3-4 ~ P.5-6
タカサチョウセイ	プリントヘッド、UV 照射器具の高さ調整を行います。	P.2-8
インクジュウテン	ノズル詰まりが復旧しない場合に行います。	P.5-7
ヘッドワイプ	ノズル面に付着したインク滴をクリーニングします。	P.3-18
ティキ ワイピング	定期的にノズル面をワイピングします。	P.5-8
インクセット	インクの組み合わせを変更します。	P.5-9
インクコウカン	インクの交換をします。	P.5-14
オンスイコウカン	温水装置の水を交換します。	P.3-8
ホワイトメンテナンス	白インクの定期メンテナンスを行います。	P.3-13
ヘッドメンテナンス	電源投入時の微量クリーニングを実行するヘッドを選択します。	P.5-16
UV ランプ	消耗した UV ランプを交換します。	P.5-17
マシンジョウホウ	本装置のファームウェアバージョン、シリアル番号を表示します。	P.5-29

設定状態を作図する [リスト]

本装置の設定状態を出力します。
メンテナンスの参考にしてください。

1. ファンクション機能の設定[セッテイ]に関する情報
2. メンテナンス機能のドット位置補正[ドットイチホセイ] の情報
3. 本装置で使用中のファームウェアのバージョン情報
4. 保守（サービスマン用）に必要な各設定値

重要! ★ A4 サイズ以上のシートを縦にセットして、作図を行ってください。

```

LIST      (System Ver1.33)      (I/F Ver1.40)      S/N : C6104001      COMMAND : MRL-2B

(1) セッティング
      タイフ 1
      サグス 本ウシキ      ヒョウシユン : ハ*%
      Y 本ウシキ      100.000%
      メチ*ア本ウシキ      0
      UV コウリウ      ヒョウシユン
      キュウチヤク      ヒョウシユン
      リフレッジュ
      クラス チュウ      レ*% 0
      タイキチュウ      レ*% 0
      オートカット      OFF
      カサネリ      1      :ネスト
      オートクリーニング      ON
      ミキ マージン      10mm
      ヒタリマージン      15mm
      メチ*アカンジユヅ      セレクト
      ミリインチ      ミリ
      インチ

      タイフ 2
      :ネスト
      100.390%
      10
      ツヨイ
      ツヨイ
      レ*% 1
      レ*% 1
      ON
      2      :ネスト
      OFF
      20mm
      20mm
      ハン
      インチ

      タイフ 3
      レ*%
      99.610%
      -10
      ヒョウシユン
      ヒョウシユン
      レ*% 2
      レ*% 2
      OFF
      0mm
      50mm
      50mm
      ミリ
      ミリ

      タイフ 4
      ヒョウシユン :ネスト
      100.020%
      100
      ツヨイ
      ツヨイ
      レ*% 3
      レ*% 3
      ON
      9      :ネスト
      OFF
      90mm
      90mm
      ハン
      インチ

(2) ケンテン
      X オフセット      0mm
      Y オフセット      200mm

(3) DISPLAY      JAPANESE

(4) トットイチ本ウシキ
      ハ*ターン 1      ハ*ターン 2      ハ*ターン 3      ハ*ターン 4
      0.0      0.0      0.0      0.0
      ハ*ターン 5      ハ*ターン 6      ハ*ターン 7
      0.0      0.0      0.0

(5) ランニングメーター
      UVショウシヤ シ*カン      91h2m
      インクサリソウ      K:100%      C:100%      M:100%      Y:100%      c:100%      m:100%      W:100%
      カウテン      K: 27      C: 17      M: 0      Y: 0
      c: 0      m: 0      W: 0
      スキャン      1
      サグス チュウ      327m      (x1000)
      10722ft

```

- 1 A4 サイズ以上のメディアをセットし、作図原点を設定します。
- 2 [メンテナンス]-[リスト]を選択します。
(⇒ P.5-2)
- 3 [ENTER] キーを押します。
自動的に作図を開始し、作図終了後、[リスト]に戻ります。
- 4 [END] キーを 2 回押して、ローカルモードに戻します。

メンテナンス
リスト <ent>

ENTER

＊ ＊ リスト ＊ ＊

END


<<ローカル>>

ハバ: 1100mm

メディアの厚みが変わったら[ドットイチホセイ]

作図のインク落下点の位置を補正し、適正な作図結果を得られるようにします。
6 パターンのテスト作図のインク落下点を比較して補正します。プリントヘッドの高さを調整した後は、必ずドット位置補正を実行してください。

●パターン作図例



操作手順

1 A4 サイズ以上のメディアをセットし、作図
原点を設定します。

2 [メンテナンス]-[ドットイチホセイ]を選択
します。(⇒ P.5-2)

メンテナンス
ドットイチホセイ <ent>

3 [ENTER] キーを押します。

ENTER ドットイチホセイ
サクズカイシ : ent

4 [ENTER] キーを押します。
ドット位置補正のテストパターン作図を開始します。
テストパターンは6 種類作図します。

ENTER ** サクズチュウ **

5 ジョグキー【▲】【▼】を押して、パターン1のドット位置補正をします。

出力した6パターンは、作図した順にパターン1から6と呼びます。

パターン1の適正なドット位置をジョグキーで選択します。


テストパターンの往路と復路が、1本の直線になっている位置を選びます。

重要! ★ 直線のパターンの補正值が、-15から+15の中にある場合は、ヘッドの高さ調整をしてから、再度ドット位置補正を実行してください。



ドットイチホセイ
パターン 1 : * . *

プラス方向に0位置から4本目が直線で表示しています。この場合のドット位置補正值は4.0です。



6 【ENTER】キーを押します。

7 手順4・5の操作を再実行し、続けてパターン6までのドット位置補正をします。

各パターンの適正ドット位置を選択します。

パターン作図開始画面に戻ります。



ドットイチホセイ
パターン 1 : * . *

ドットイチホセイ
パターン 2 : 0 . 0

ドットイチホセイ
パターン 3 : 0 . 0

ドットイチホセイ
パターン 4 : 0 . 0

ドットイチホセイ
パターン 5 : 0 . 0

ドットイチホセイ
パターン 6 : 0 . 0

8 【ENTER】キーを押し、ドット位置補正に戻ります。

【END】キーを2回押すと、ローカルモードに戻ります。



メンテナンス
ドットイチホセイ <ent>

5

メンテナンス機能

ステーション内部の清掃をする[キャリッジ アウト]


ステーション内部の清掃の際にキャリッジを移動します。




★ 手でキャリッジをキャッピングステーションから出さないでください。
キャリッジはジョグキーを使用して動かします。

操作手順


- 1 [メンテナンス]-[ステーションメンテ]を選択
します。(⇒ P.5-2)




メンテナンス
ステーションメンテ <ent>
- 2 [ENTER] キーを押します。



ステーションメンテ
キャリッジアウト :ent
- 3 [ENTER] キーを押します。
吸引ノズルが前に移動し、キャリッジがステーション上から移動します。



ステーションメンテ
シュウリョウ :ent
- 4 メンテナンスカバーを開けて、ステーション内部のメンテナンスを行います。
キャップ、吸引ノズル、キャリッジのクリーニングについては、3 章をご覧ください。
- 5 メンテナンスカバーを閉じて、[ENTER] キーを押します。



シバラクオマチクダサイ

- 6 メディア選択画面に戻ります。

メディア センタク
ロール< >リーフ

ヘッドクリーニングでノズル詰まりが復旧しない場合[インクジュウテン]

ヘッドクリーニング (⇒ P.2-26) を行っても、ノズル詰まりが復旧しない場合、本機能を使用します。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[インクジュウテン]を選択します。(⇒ P.5-2)

メンテナンス インクジュウテン	<ent>
--------------------	-------
- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER	インクジュウテン カラー : KCMYcmW
-------	---------------------------
- 3 ジョグキー [◀] [▶] を押し、インクを充填するヘッドを選択します。

◀ [ジョグ] ▶	インクジュウテン カラー : KCMYcmW
-----------	---------------------------
- 4 ジョグキー [▲] [▼] を押し、インクを充填するヘッドを表示させます。
充填を行わないヘッドは「*」を表示させます。

▲ [ジョグ] ▼	インクジュウテン カラー : K * * Y * * *
-----------	---------------------------------
- 5 [ENTER] キーを押します。

ENTER	インクジュウテン ジュウテン カイシ : ent
-------	-----------------------------
- 6 再度、[ENTER] キーを押して、インク充填を開始します。

ENTER	* * ジュウテンチュウ * * * * * * -----
-------	-----------------------------------
- 7 インク充填を終了すると、右の表示に戻ります。

メンテナンス インクジュウテン	<ent>
--------------------	-------
- 8 [END] キーを2回押して、ローカルモードに戻します。

END	<<ローカル>> ハバ: 1100mm
-----	------------------------

5

メンテナンス機能

ノズル面にインク滴が付着するのを防ぐ [ティキ ワイピング]

ヘッドのノズル面に作図によりインク滴が付着する場合があります。

本機能は、設定された回数分印刷した後、次の印刷を開始する前にヘッド面のワイプを行い、ヘッド面に付着したインク滴を取り除きます。

操作手順

1. [メンテナンス]-[ティキ ワイピング]を選択します。(⇒P.5-2)

メンテナンス
ティキ ワイピング <ent>

2. [ENTER] キーを押します。

ENTER
ティキ ワイピング
インサツ カイスウ : OFF

3. ジョグキー [▲] または [▼] を押して、印刷回数を指定します。(OFF, 1 ~ 99 回)

▲
ティキ ワイピング
インサツ カイスウ : 10
▼



- 「インサツカイスウ」の初期値は、OFF です。使用状況に応じて設定値を変更してください。
- 定期ワイピングをしない場合は、OFF にします。

4. [ENTER] キーを押します。



- OFF にした場合は、手順 8 に進みます。

ENTER

5. ジョグキー [◀] または [▶] を押して、ワイプするヘッドを選択します。

◀
ティキ ワイピング
カラー: K C M Y c m W S
▶

6. ジョグキー [▲] または [▼] を押して、ワイプのオン、オフを選択します。
オフの表示は「*」です。

▲
ティキ ワイピング
カラー: * C M Y c m W S
▼

7. [ENTER] キーを押します。

ENTER
メンテナンス
ティキ ワイピング <ent>

8. [END] キーを 2 回押して、ローカルモードに戻します。

END
<<ローカル>>

インクセットを変更する【インセット】

本装置の標準インクセットは7色（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ、ホワイト）ですが、以下のインクセットに変更することができます。

- カラー色だけの6色インクセットに変更（6色のみ、白インクは使用しない）
- 特色インクを追加した8色インクセットに変更
- 7番目の白インクを特色インクに変更

注意

- ★ インクセット中に、カバーを開けたり、電源をオフにしたりしないでください。正常にインクセットの変更が出来なくなります。
- ★ 充填するインクカートリッジは、インクが十分に入っているものをセットしてください。インクが十分に入っていない場合は、正常にインクセットの変更が出来なくなります。
- ★ 廃インクタンク内の容量を確認してください。廃インクの量が多い場合は、廃インクを捨ててください。（⇒P.3-7 参照）

■ カラー色だけの6色インクセットに変更する

7色インクセットから6色インクセットに変更する手順を説明します。

操作方法

- 1 [メンテナンス]-[インクセット]を選択します。
(⇒P.5-2)

メンテナンス
インクセット <ent>

- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER
インクセット
Uv-7 [KCMYcmS]

- 3 6色対応のインクセットを選択します。
ジョグキー【▲】または【▼】を押して、
「Uv-6 [KCMYcm]」を選択します。

▲
インクセット
Uv-6 [KCMYcm]
▼

- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER
インクセット : KCMYcm
セッテイシマスカ? : ent

- 5 [ENTER] キーを押します。

ENTER
インクセット : * * * * * W
カートリッジヨハズ

- 6 不要になる白インクカートリッジを外します。

5

メンテナンス機能

- 7 【ENTER】 キーを押します。
不要になったインクカートリッジのインクを洗浄
します。



センジョウチュウ
シバラクオマチクダサイ

- 8 右の表示になったら、洗浄液カートリッジ
をセットします。

インクセット : ** ** ** ** W
センジョウジグラ セット

- 9 【ENTER】 キーを押します。
洗浄液を吸引し、洗浄します。



センジョウチュウ

- 10 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを
外します。

インクセット : ** ** **** W
センジョウジグラハズス

- 11 【ENTER】 キーを押します。
吸引した洗浄液を廃インクタンクへ排出します。



センジョウチュウ

インクセット : K C M Y c m
シバラクオマチクダサイ

洗浄液排出後、ローカルモードに戻ります。

<<ローカル>>
ハバ: 1100 mm



- 7色インクセットに設定を戻す
場合は、手順3まで戻り、「Uv-
7 [K C M Y c m W]」を選
択してください。

■ 特色インクを追加した 8 色インクセットに変更する

8 色インクセットには、2 種類のインクセットがあります。

1. Uv-8[KCMYcmWS] : 7 色インクセットに特色インクを追加した 8 色インクセット
2. Uv-8[KCMYcmSs] : 7 色インクセットの白インクを特色インクに、さらに特色インクを 1 つを追加した 8 色インクセット

7 色セットから特色インクを追加した 8 色インクセットに変更する手順を説明します。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[インクセット]を選択します。
(⇒ P.5-2)

メンテナンス
インクセット <ent>

- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER
インクセット
Uv-7 [KCMYcmWS]

- 3 8 色インクセットが表示されているのを確認し、[ENTER] キーを押します。
「Uv-8 [KCMYcmWS]」を選択します。

ENTER
インクセット : KCMYcmWS
セッテイシマスカ? : ent

- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER
インクセット : * * * * * S
カートリッジヲセット

- 5 特色のインクカートリッジをセットします。

(重要!) ★ 充填するインクカートリッジは、インクが十分に入っているものをセットしてください。インクが十分に入っていない場合は、正常にインクセットの変更が出来なくなります。

- 6 [ENTER] キーを押します。
セットされたインクカートリッジのインク充填を開始します。

ENTER
* * ジュウテンチュウ * *

インク充填が終了すると、ローカルモードに戻ります。

インクセット : KCMYcmWS
シバラクオマチクダサイ

<<ローカル>>
ハバ : 1100mm



- 7 色インクセットに設定を戻す場合は、手順 3 まで戻り、「Uv-7 [KCMYcmW]」を選択してください。

洗浄液を吸引し、洗浄します。


■ 7色インクセットの7番目の白インクを特色に変更する

7色インクセットから、白インクの代わりに特色インクを使う7色インクセットに変更する手順を説明します。




操作手順

- 1 [メンテナンス]-[インクセット]を選択します。
(⇒ P.5-2)


メンテナンス
インクセット < e n t >
- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER



インクセット
U v - 8 [K C M Y c m W S]
- 3 7色対応のインクセットを選択します。
ジョグキー【▲】または【▼】を押して、
「Uv-7 [KCMYcmS]」を選択します。


インクセット
U v - 7 [K C M Y c m S]
- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER


インクセット : K C M Y c m S
セッテイシマスカ? : e n t
- 5 [ENTER] キーを押します。

ENTER


インクセット : * * * * * W
カートリッジヲハズス
- 6 不要になる白インクカートリッジを外します。
- 7 [ENTER] キーを押します。
不要になったインクカートリッジのインクを洗浄
します。

ENTER


* * センジョウチュウ * *
シバラクオマチクダサイ
- 8 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを
セットします。

インクセット : * * * * * W
センジョウジグヲセット

インクセットを変更する【インクセット】

- 9** 【ENTER】 キーを押します。
洗淨液を吸引し、洗淨します。
- 10** 右の表示になったら、洗淨液カートリッジを外します。
- 11** 【ENTER】 キーを押します。
吸引した洗淨液を廃インクタンクへ排出します。
- 12** 右の表示になったら、特色のインクカートリッジをセットします。
- 13** 【ENTER】 キーを押します。
セットされたインクカートリッジのインク充填を開始します。
インク充填が終わると、ローカルモードに戻ります。



センジョウチュウ

インクセット : **** ** W
センジョウジグヲハズス



センジョウチュウ



インクセット : **** ** S
カートリッジヲセット



ジュウテンチュウ

インクセット : K C M Y c m S
シバラクオマチクダサイ

<<ローカル>>
ハバ: 1100 mm


インクを交換する [インクコウカン]

インクを交換する場合には、下記の手順に従ってインクを交換します。



操作方法

- 1 [メンテナンス]-[インクコウカン]を選択します。(⇒P.5-2)




メンテナンス
インクコウカン <ent>
 - 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER



インクコウカン
カラー : KCMYcmW
 - 3 ジョグキー [◀] [▶] を押し、インクを交換するカートリッジを選択します。

インクコウカン
カラー : KCMYcmW
 - 4 ジョグキー [▲] [▼] を押し、インクを交換するカートリッジを表示させます
交換を行わないカートリッジは、「*」を表示させます。


インクコウカン
カラー : K***Y***
 - 5 [ENTER] キーを押します。


ENTER


インクコウカン
カートリッジヲハズス
 - 6 交換するインクカートリッジを外します。
充填してあるインクを廃インクタンクへ排出します。

センジョウチュウ
シバラクオマクダサイ
 - 7 右の表示になったら、洗浄液カートリッジをセットします。

インクコウカン
センジョウジグヲセット
 - 8 [ENTER] キーを押します。
洗浄液を吸引します。

ENTER


センジョウチュウ
- 

● 洗浄液カートリッジは、お近くの販売店または弊社営業所にてお求めください。
- 9 右の表示になったら、洗浄液カートリッジを外します。
吸引した洗浄液を廃インクタンクへ排出します。

インクコウカン
センジョウジグヲハズス

センジョウチュウ

10 終了後、インクステーションに各インクカートリッジを差し込みます。

11 【ENTER】キーを押します。
インク充填が始まります。



インクコウカン
カートリッジリセット

12 インク交換が終了すると「インクコウカン」に戻ります。

ジュウテンチュウ

メンテナンス
インクコウカン <ent>

電源投入時の微量クリーニングを選択する[ヘッドメンテナンス]

電源投入時に行う微量クリーニングを実行するヘッドを選択します。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[ヘッドメンテナンス]を選択します。(⇒ P.5-2)

メンテナンス
ヘッドメンテナンス <ent>

- 2 [ENTER] キーを押します。



ヘッドメンテナンス
カラー : KCMYcmW

- 3 ジョグキー [◀] [▶] を押し、微量クリーニングするカートリッジを選択します。



ヘッドメンテナンス
カラー : KCMYcmW

- 4 ジョグキー [▲] [▼] を押し、微量クリーニングのオン・オフを選択します



ヘッドメンテナンス
カラー : *** YcmW

- 5 [ENTER] キーを押します。



メンテナンス
ヘッドメンテナンス <ent>

- 6 [END] キーを2回押して、ローカルモードに戻します。



<<ローカル>>
ハバ : 1100 mm

UV ランプを交換する [UV ランプ]

UV ランプは消耗品です。

本装置は、UV ランプの照射使用時間をカウントし、交換時期をお知らせします。

UV ランプの照射時間を確認する

操作手順

- 1 ローカルモードになっていることを確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

- 2 【ENTER】 キーを数回押します。

照射使用時間を表示します。

LCD 表示は、照射使用時間 130 時間 05 分を表示しています。



UV ショウシャジカン
130 h 05 m



- 「本装置の情報を表示する」 (⇒ P.2-5) を参照してください。

- 3 【ENTER】 キーを押して、ローカルモードに戻ります。



<<ローカル>>
ハバ：1100mm

UV ランプを交換する

一定の照射時間を超えると、ランプ交換のメッセージを表示します。

メッセージを表示したら、お早めにランプを交換するため、サービスコールしてください。

- 【ENTER】 キーを押して、UV ランプの交換を行います。



! UV ランプ
! UV ランプ コウカン : e n t

重要!

- ★ 交換メッセージが表示された場合は、新しいUV ランプと交換する必要があります。販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。

5

メンテナンス機能

UV ランプの照射時間をリセットする【タイマーショック】

UV ランプを交換後、本装置で記憶している照射時間をリセットします。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[UV ランプ]を選択します。
(⇒ P.5-2)

メンテナンス UV ランプ	< e n t >
------------------	-----------

- 2 [ENTER] キーを押します。



UV ランプ コウリョウソクテイ	< e n t >
---------------------	-----------

- 3 ジョグキー【▲】【▼】を押し、[タイマー
ショック]を選択します。



UV ランプ タイマーショック	< e n t >
--------------------	-----------

- 4 再度、[ENTER] キーを押します。



UV タイマーショック ショック カイシ	: e n t
-------------------------	---------

- 5 再度、[ENTER] キーを押します。
照射時間を初期化します。



- 6 動作を終了すると、右の表示に戻ります。

UV ランプ タイマーショック	< e n t >
--------------------	-----------

- 7 [END] キーを2回押して、ローカルモード
に戻ります。



<<ローカル>> ハバ: 1100mm

UV ランプの消灯時間を設定する [ショウトウジカン]

UV ランプの消灯時間を設定します。

連続照射 OFF OFF を選択した場合は、自動的に UV ランプが設定した時間後に消灯する作業を行います。初期値は 30 分となっています。

連続照射 ON ON にを選択した場合は UV ランプが常時点灯している状態になります。消灯する場合は、UV ショウトウ (⇒ P.4-8) メニューでランプを消灯します。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[UV ランプ]を選択します。
(⇒ P.5-2)

メンテナンス
UV ランプ <ent>

- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER
UV ランプ
コウリョウソクテイ <ent>

- 3 ジョグキー [▲] [▼] を押し、[ショウトウジカン] を選択します。

▲
UV ランプ
ショウトウジカン <ent>
▼

- 4 [ENTER] キーを押します。

ENTER
UV ランプ
レンゾクショウシャ : ON

- 5 ジョグキー [▲] [▼] を押し、[レンゾクショウシャ] を OFF に選択します。

▲
UV ランプ
レンゾクショウシャ : OFF
▼

- 6 [ENTER] キーを押します。

ENTER
ショウトウジカン
00 h 00 m

- 7 ジョグキー [▲] [▼] を押し、消灯する時間を分単位で入力します。

▲
ショウトウジカン
01 h 30 m
▼

- 8 [ENTER] キーを押します。

ENTER
UV ランプ
ショウトウジカン <ent>

- 9 [END] キーを押して、ローカルモードに戻ります。

END
<<ローカル>>
ハバ: 1100mm

5



メンテナンス機能

UV 硬化が弱くなったときのチェック方法【コウカチェック】

UV ランプの消耗にともない、インクの硬化が弱くなる場合があります。

硬化チェックをすることにより、インクの硬化度をチェックし、UV ランプの光量を変更できます。また、UV 光量は、版ごと（最大 4 版）に調整できます。

UV 硬化チェックテストパターン



操作手順

1 作図パターン用としてメディアをセットし、作図原点を設定しておきます。

2 ローカルモードになっているか、確認します。

<<ローカル>>
ハバ：1100mm

3 [TEST] キーを押します。

TEST
テストサクス
ノズルチェック <ENT>


4 ジョグキー【▲】【▼】を押し、[コウカチェック] を選択します。

▲
▼
テストサクス
コウカチェック <ENT>


5 [ENTER] キーを押します。

ENTER
コウカチェック
DPI : 300 x 300


- 6 ジョグキー【▲】【▼】を押して解像度を選択します。




- 7 【ENTER】キーを押します。



- 8 ジョグキー【▲】【▼】を押し、作図品質を選択します。



- 9 【ENTER】キーを押すと、テスト作図を開始します。



重要! ★ UV 照射器具の温度が一定温度になっていない場合、または温水装置の温度が一定温度になっていない場合は、メッセージを表示します。この場合は、作図できません。表示が消えると、作図ができます。

UV ジュンビチュウ

オンスイジュンビチュウ

- 10 テスト作図終了後、作図パターンをチェックします。

UV 光量が弱くなっている場合は、良質な作図パターンは得られません。その場合は、次の手順に進んでください。


UV 光量の変更

操作手順

- 1 ローカルモードになっているか、確認します。


<<ローカル>>
ハバ：1100mm

- 2 【FUNCTION】 キーを押します。

FUNCTION



FUNCTION
UV ショウトウ <ENT>

- 3 ジョグキー【▼】を押し、【セッテイ】を選択します。


▼


タイプ1
セッテイ <ent>

- 4 【ENTER】 キーを2回押します。

ENTER

2回


タイプ1
サクズヒンシツ <ent>

- 5 ジョグキー【▼】を押し、【UV コウリョウ】を選択します。


▼



タイプ1
UV コウリョウ <ent>

- 6 【ENTER】 キーを押します。

ENTER


タイプ1
UV コウリョウ：ヒョウジュン


- 7 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、光量を選択します。


▲

▼

タイプ1
UV コウリョウ：レイヤ



右の表示は、[レイヤ]を選択しています。
[レイヤ]以外を選択した場合は、手順11から行ってください。

- 8 【ENTER】 キーを押します。

ENTER


タイプ1
レイヤ1：ツヨイ

- 9 ジョグキー【◀】または【▶】を押し、レイヤを選択します。


◀

▶

タイプ1
レイヤ2：ツヨイ

10 ジョグキー【▲】または【▼】を押し、光量を選択します。

[ムコウ]を選択すると、それ以降のレイヤの光量は、[ムコウ]を選択する前のレイヤの光量で作図します。

例： 4つのレイヤを作図する場合、レイヤ3の光量を[ムコウ]に設定すると、レイヤ1とレイヤ2の光量が有効になります。よって、有効な光量のレイヤを繰り返し適用します。つまり、レイヤ3はレイヤ1の光量で、レイヤ4はレイヤ2の光量で作図します。



タイプ1
レイヤ2：ヒョウジュン

11 【ENTER】キーを押します。



タイプ1
UV コウリョウ <ent>

12 【END】キーを3回押して、ローカルモードに戻ります。



<<ローカル>>
ハバ：1100mm

13 再度、UV 硬化をチェックします。

メディアをセットし、UV 光量の作図パターンを作成します。(⇒ P.5-20)



- UV 光量の度合いを変更しても、変化がない場合は、UV ランプが消耗しています。下記の方法で確認してください。
- UV ランプの照射時間を確認する (⇒ P.2-5、5-19)
- レイヤ毎に UV 光量を設定している場合、作図待機中のリモートモードで、レイヤを変えることができます。(⇒ P.2-30)
- UV ランプの照度を確認する (⇒ P.5-24)
- UV ランプ交換のためサービスコールをする (⇒ P.5-17)

UV 照度の確認方法

UV ランプの消耗にともない、インクの硬化が弱くなる場合があります。
添付の照度計を使用して、UV ランプの照度を測定します。
付属の照度計取り扱いマニュアルを参照し、UV ランプの照度を確認してください。

一定の照度時間を超えると、照度確認のメッセージを表示します。

【ENTER】キーを押し、添付の照度計で照度
を確認します。



! UV ランプ
UV コウリョウカクニン : e n t

UV 照度測定について

UV ランプのレベルを変更しても、作図後の UV 硬化が上がらない場合があります。
これは UV ランプの消耗により、十分な照度が得られていません。


UV ランプ照度測定の目安

出荷時のランプ照度と 1000 時間経過後のランプ照度は、照度計の内側に記載されています。この値を元に照度を確認してください。




- ランプは時間経過につれて照度が低下します。1000 時間を超えると約 30% 低下します。著しく照度が低下している場合は、UV ランプの故障が考えられますので、お近くの販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
- 1000 時間経過後も、急に照度が落ちたり、点灯が不安定になることはありませんが、照度は徐々に低下します。UV 硬化性能チェック (⇒ P.5-20 参照) または照度測定をこまめに行ってください。


付属品 : UJ 照度セット



照度計



照度計ブラケット①



照度計ブラケット②

重要!

★ 照度測定の際の注意

- 測定をする際は、必ず付属のゴーグルと手袋を着用してください。
- 肌を UV ランプの光から守るために、長袖を着用してください。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[UV ランプ]を選択します。
(⇒ P.5-2)

メンテナンス	
UV ランプ	<ent>

- 2 [ENTER] キーを押します。



UV ランプ	
コウリョウソクテイ	<ent>

- 3 [コウリョウソクテイ]を選択し、[ENTER] キーを押します。



UV コウリョウソクテイ	
ヘッドイドウ	:ent

- 4 [ENTER] キーを押します。
ヘッドがキャップステーションに移動します。




**イドウチュウ **	
シバラクオマチクダサイ	

- 5 左側メンテナンスカバーを開けます。


ヒダリカバーヲ	
アケテクダサイ	

- 6 フラッシングトレイを外して、UV照度計をセットします。



UV 照度計のセット方法


- A. 照度計ブラケット①を突き当てて、セットします。




5

メンテナンス機能

- B. 照度センサー先端部を照度計ブラケット①にセットします。
センサー穴を上に向け、ブラケット穴に出るようにします。確実に奥まで差し込んでください。



- C. 照度計のスイッチを「H」にセットします。
- D. 左側のボタンを数回押します。
- E. 「DH MAX」を表示させます。



- F. 左上のコーナーに合わせて、取っ手が右上になるように、照度計ブラケット②をかぶせます。



- 7 照度計をセット後、【ENTER】キーを押します。



UV コウリョウソクテイ
ジグラセット : e n t

- 8 左側メンテナンスカバーを閉じます。

ヒダリカバーヲ
シメテクダサイ

- 9 UV 光量の強さを選択します。

【FUNCTION】キーを押すごとに、UV 光量の強さが切り替わります。ディスプレイの右上に、選択した UV 光量の強さを表示します。
(H: 強い, N: 標準, L: 弱い)

FUNCTION



UV コウリョウソクテイ N
ソクテイカイシ : e n t

- 10 【ENTER】キーを押し、測定開始します。



UV コウリョウソクテイ N
ソクテイカイシ : e n t



- 測定時ランプが点灯していない場合は、点灯に時間がかかります。

ソクテイチュウ
シバクオマチクダサイ

- 11 測定終了後、左側メンテナンスカバーを開けます。

ヒダリカバーヲ
アケテクダサイ



- メンテナンスカバーを開ける前に、【ENTER】キーを押すと、手順 13 に戻り、UV 光量測定ができます。

- 12 照度計ブラケット②を取り外し、測定値を確認します。



- 測定値の目安は、照度計の内側をご覧ください。



注意

- ★ 照度測定後、照度計ブラケット②の左半部分は、UV ランプの熱で熱くなっていますので、触らないでください。火傷をする恐れがあります。



5

メンテナンス機能

13 測定値を確認後、【ENTER】キーを押します。



UV コウリョウソクテイ
ジグラカクニン : e n t

14 ジョグキー【▶】を押し、照度測定を終了します。

再度測定をする場合はジョグキー【◀】を押します。UV 照度計のセット方法 E を行ってください。



UV コウリョウソクテイ
ソクテイ< >シュウリョウ

重要!

★ 再度測定を行う場合は、時間をおいてから行ってください。
UV ランプの熱により、正しい測定値が得られません。

UV コウリョウソクテイ
ソクテイカイシ : e n t

ヒダリカバーヲ
シメテクダサイ

15 照度計と照度計ブラケット①を取りはずします。



注意

★ 照度測定後は、照度計ブラケット①、また照度計のセンサー部がUV ランプの熱で熱くなっています。少し時間をおいてから取り外してください。火傷をする恐れがあります。



16 フラッシングトレイを取り付けて、【ENTER】キーを押します。



UV コウリョウソクテイ
トレイヲセツト : e n t

ヒダリカバーヲ
シメテクダサイ

17 左側メンテナンスカバーを閉めます。
原点検出を行い、「ローカル」画面に戻ります。

<<ローカル>>
ハバ: 1100 mm

本装置の情報を表示する[マシンジョウホウ]

本装置のファームウェアバージョン、シリアル番号を表示します。

トラブル発生時に、販売店または弊社営業所にこの情報とトラブル内容とをご連絡ください。付録のお問い合わせシートをご利用いただくと、速やかに対処いたします。

操作手順

- 1 [メンテナンス]-[マシンジョウホウ]を選択します。(⇒P.5-2)

メンテナンス	
マシンジョウホウ	<ent>
- 2 [ENTER] キーを押します。

ENTER	
マシンジョウホウ	
バージョン	<ent>
- 3 再度 [ENTER] キーを押し、[バージョン]を選択します。
バージョンが表示されます。

ENTER	
MAIN	Ver *.*.*
I / F	Ver *.*.*
- 4 [ENTER] キーを押し、[バージョン]に戻ります。

ENTER	
マシンジョウホウ	
バージョン	<ent>
- 5 ジョグキー [▲] [▼] を押して、[シリアル No.]を選択します。

▲	
マシンジョウホウ	
シリアルNo.	<ent>
▼	
- 6 [ENTER] キーを押します。
シリアル番号を表示します。

ENTER	
シリアルナンバー	
S / N	*****
- 7 [ENTER] キーを押し、[シリアル No.]に戻ります。

ENTER	
マシンジョウホウ	
シリアルNo.	<ent>
- 8 [END] キーを3回押して、ローカルモードに戻ります。

END	
<<ローカル>>	
ハバ: 1100 mm	

カッター刃の交換

カッター刃は消耗品です。切れ味が悪くなってきたら、新しいカッター刃(SPA-0107)に交換してください。



注意

重要!

★ 刃先は鋭利です。ケガをしないようご注意ください。

★ 使用済みのカッター刃は、地域の条例に従い廃棄してください。



● カッター刃の下に用紙を敷いておくと、刃先が落ちた時に拾いやすくなります。

操作手順


1 [キャリッジアウト]を実行します。

⇒ P.5-6 参照



2 正面カバーを開けます。

3 キャリッジ横のカッターユニットを交換します。

- カッターユニットのネジを緩めます。
- カッターユニットを取り外します。
- 新しいカッターユニットを取り付けます。
- カッターユニットのネジを締めて、カッターユニットを固定します。



カッターユニットのネジ



4 正面カバーを閉じ、【ENTER】キーを押します。

ローカルモードに戻ります。

6章

困ったときは

本装置になんらかの異常が発生した場合、エラーメッセージを表示した場合のトラブルの解消方法について説明します。

本章の内容

故障？と思う前に	6-2
作図不良が発生したときは	6-4
メッセージを表示するトラブル	6-5


故障？と思う前に

ディスプレイにエラーメッセージを表示しない

故障？と思う前にもう一度確認してください。対処しても正常に戻らない場合は、販売店または弊社営業所にご連絡ください。


電源が入らない

電源が入らない場合の原因の多くは、電源やコンピュータのケーブル接続ミスによるものです。接続が適正かもう一度確認してください。




作図できない

作図ができない場合は、データが適正に本装置に送られていない場合があります。また、作図機能に不良がある場合や、メディアのセット方法に問題がある場合などが考えられます。



メディア詰まり / メディアが汚れる


メディア詰まりやメディアの汚れは、ご使用のメディアやセット方法に問題があるなどが考えられます。



ディスプレイにメッセージを表示する

「オンスイジューンビチュウ」または「UV ジューンビチュウ」

ディスプレイに「オンスイジューンビチュウ」と表示された場合、温水装置の水温が一定に達していません。また「UV ジューンビチュウ」と表示された場合は、UV ランプの温度が一定に上がっておらず、UV ランプが使用できず、作図することはできません。



作図不良が発生したときは

ここでは、作図品質に問題があるときの対処方法を説明します。症状に従って対処してください。対処しても改善しない場合は、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

スジ / カスレが発生する

- 対処方法：1. ヘッドクリーニングを行ってください。⇒P.2-26
2. ステーション内部のメンテナンスをしてください。
⇒P.3-4、P.5-6
3. ヘッドが通過する部分にゴミが付着している場合は、ゴミを取り除いてください。

作図中のメディア上に大きなインク滴が落ちる

- 対処方法：1. インクキャップのクリーニングをしてください。
⇒P.3-4
2. ヘッドクリーニングを行ってください。⇒P.2-26
3. メディア表面のホコリを取り除いてご使用ください。
4. プラテン表面に付着しているホコリをクリーニングしてください。
5. キャリッジ下面のクリーニングをしてください。
⇒P.3-16

作図中にメディアが浮き上がり、作図が中断する

作図中にUV ランプによる熱で、メディアが浮き上がり、印刷が中断される場合があります。

- 対処方法：新しいメディアをセットし直し、作図を開始してください。

メッセージを表示するトラブル

何らかの異常が発生すると、ブザーが鳴りディスプレイにメッセージを表示します。
メッセージの内容によって対処してください。

ワーニングメッセージ

ワーニングメッセージ	原 因	対処方法
! UV ランプ UV ランプ コウカン :ent	UV ランプの交換時期です。	販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
! UV ランプ UV コウリョウカクニン :ent	UV ランプの照度を測定する時期になりました。	UV ランプ照度確認を行ってください。⇒P.5-22
<<=加>> ニアエンド カラー :KCMYcmW	インクカートリッジのインク残量が少なくなりました。	【REMOTE】キーを押すと、1 ファイルごと作図します。早めに表示しているヘッドのインクカートリッジを交換してください。
! インクエンド カラー :KCMYcmW	インクカートリッジのインクが終わりました。	表示しているヘッドのインクカートリッジを交換してください。
! インクカートリッジ カラー :KCMYcmW	インクカートリッジが装着されていません。	表示しているヘッドのインクカートリッジを取り付けてください。
! ハイインク タンク ハイインク タンク フル	廃インクタンクが一杯になりました。	廃インクタンクを取り変えてください。
! インク IC イジョウ カラー :KCMYcmW	インクカートリッジのIC チップが正常に読めませんでした。	表示している色のインクカートリッジを再挿入してください。再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
! カートリッジ イジョウ カラー :KCMYcmW	装填したインクカートリッジが異常です。	表示している色の新しいインクカートリッジを再挿入してください。再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
! ヒジュンセイ インク カラー :KCMYcmW	インクカートリッジがミマキ純正品ではありません。	ミマキ純正品をお使いください。
! インク シュルイ カラー :KCMYcmW	装填したインクカートリッジの種類が異なります。	装填したインクカートリッジの種類を確認してください。
! インク カラー カラー :KCMYcmW	装填したインクカートリッジの色が、前回装填した色と異なります。	表示している色と装填したインクカートリッジの色を確認してください。
! キゲン ギレ (2 カゲツ) カラー :KCMYcmW	インクカートリッジの有効期限が切れています。	表示している色のインクカートリッジを交換してください。

エラーメッセージ

エラーメッセージは、エラー番号を表示します。エラーメッセージを表示した場合は、電源をオフにしてしばらくたってから電源をオンにしてください。

それでもメッセージを表示する場合は、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
ERROR 01 MAIN ROM	制御基板に異常が発生しました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。 再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 02 MAIN RAM		
ERROR 03 POWER +5V	制御基板に異常が発生しました。 POWER+5V POWER+35V	
ERROR 03 POWER +35V		
ERROR 04 フラッシュ SAVE	制御基板に異常が発生しました。	
ERROR 05 FPGA ss		
ERROR 06 UHC ss nnnn		
ERROR 07 DFC ss		
ERROR 10 コマンドエラー	コマンドデータ以外のデータを受信しました。 本装置に適合していないインターフェースケーブルが使われています。	インターフェースケーブルを確実に接続してください。 規格に適合したインターフェースケーブルを使用してください。
ERROR 11 パラメータエラー	数値範囲外のパラメータを受信しました。	ホストコンピュータの出力設定値を確認してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
ERROR 12 オフスケール	作図範囲外に作図しました。	作図範囲を確認してください。
ERROR 20 I / F ボード	I/F ボードと制御基板のインターフェースにエラーが発生しました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。 再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 23 ホスト I / F	ホストコンピュータと I/F ボードとの通信にタイムアウトエラーが発生しました。	ケーブルが確実に接続してあるか、またはホストコンピュータ側でエラーが発生していないか確認してください。
ERROR 24 I / F イニシャル	I/F ボードと制御基板の初期動作不良です。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。 再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 30 オペレーションエラー	操作パネルで不当なオペレーションをしました。	正しいオペレーションを行ってください。
ERROR 34 ミサクスデータアリ	受信済みで未作図のデータがあるのに、ファンクション機能の設定機能を変更しようとしています。	受信済みのデータを全て作図するか、データクリアを実行してから、設定機能を変更してください。
ERROR 40 モータアラーム X	X モーターに過大な負荷がかかりました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。
ERROR 41 モータアラーム Y	Y モーターに過大な負荷がかかりました。	再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 42 X オーバーカレント	X モーターの過電流エラーを検出しました。	

エラーメッセージ	原因	対処方法
ERROR 43 Y オーバーカレント	Y モーターの過電流エラーを検出しました。	一度、電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。 再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 44 スキャンハンイ	スキャン範囲外へ移動要求がありました。	
ERROR 50 メディア ケンシュツ	メディア端面を検出できませんでした。	
ERROR 51 ゲンテンケンシュツ Y	Y 軸の原点検出が行えませんでした。	
ERROR 53 ステップモータゲンテン	ステップモータの原点位置検出が行えませんでした。	
ERROR 60 FLASHING nnnn	フラッシング実行タイムアウトエラーが発生しました。	
ERROR 61 TEMP ss	ヘッド温度が異常です。	温水タンクの水量を確認してください。⇒ P.3-8
ERROR 70 ミズブソク	温水量が不足しています。	
ERROR 71 オンスイ ソウチ ss	温水装置関連のエラーが発生しました。	一度、本装置の電源をオフにして、しばらくたってから電源をオンにしてください。再度、表示する場合は、販売店または弊社営業所にサービスコールしてください。
ERROR 72 UV デンゲン OFF	起動時に UV 装置の電源がオフになっています。	
ERROR 73 UV ソウチ ss	UV 装置関連のエラーが発生しました。	
ERROR 74 UV ソウチ	UV 装置が異常信号を出力しています。	
ERROR 90 F/W	F/W の不具合が発生しました。	

付録

各種仕様や構成品、ファンクションメニュー構造を示します。

本章の内容

基本仕様	付録-2
インク仕様	付録-4
お問い合わせシート	付録-5
機能フローチャート	付録-7

基本仕様

項目		UJV-110
作図ヘッド部	方式	オンデマンドピエゾヘッド
	仕様	8ヘッド
作図分解能		300 dpi、600 dpi、1200 dpi、2400 dpi
作図モード	300 x 300 dpi	2 pass 単方向、4/8 pass 単方向・高速印字
	600 x 600 dpi	4/8 pass 単方向、16 pass 単方向・高速印字
	1200 x 1200 dpi	8 pass 単方向、16/32 pass 単方向・高速印字
	1200 x 2400 dpi	16 pass 単方向、32 pass 単方向・高速印字
使用可能インク		専用 UV 硬化インク（弊社純正インク） Bk、C、M、Y、Lc、Lm、6色+W白 合計7色
インク供給		インクカートリッジからのチューブ供給 インク残量表示機能あり インクエンド検出機能あり
インク容量		440 cc（各色1本）
最大作図範囲		1200 mm
UV 装置		UV 照射装置内蔵、UV 電源
ロール紙メディアサイズ		
	最大作図範囲	幅：1200 mm
	最大幅	1220 mm
	最小幅	210 mm
	厚さ	1.0 mm 以下
	ロール外径	φ 180 mm 以下
	ロール重量	25 Kg 以下
	紙管内径	2 インチ、3 インチ
	作図面	外側
	巻終わり処理	紙管にテープ止め
	強度	UV 熱による変形量少、プリント可能
リーフ紙メディアサイズ		
	最大作図範囲	幅：1200 mm
	最大幅	1220 mm
	最小幅	210 mm
作図マージン	リーフ紙	左右：5 mm ± 0.5 mm 前：85 mm 後：120mm
	ロール紙	左右：5 mm 前：85 mm 後：0 mm

項目		UJV-110
距離精度		絶対精度 ± 0.3 mm または指定距離の ± 0.15 % の大きい方
再現性		± 0.2 mm または指定距離の ± 0.1 % の大きい方
直角度		± 0.5 mm/1000 mm
ヘッド高さ調整		プラテン面より 1.5 mm～7 mm 可変、手動変更による
メディア裁断		ヘッド部カッタによる Y 方向カット 裁断精度（段差） 0.5 mm 以下
排紙		ロール巻取り装置標準（内巻き / 外巻き 切り替え可能）
廃インクタンク		ボトル式（2000 cc / タンクフルセンサ付き）
インターフェイス / ホスト		IEEE1284 準拠、IEEE1394 準拠
コマンド		MRL-IIB <ESC/P レベル 2 ベース ミマキオリジナルコマンド>
騒音	待機時	60 dB 以下 (FAST-A, 前後左右 1 m)
	動作連続音	65 dB 以下
	動作不連続音	70 dB 以下
安全規格		VCCI-クラス A、UL、CE マーク、CB レポート
インク安全性		MSDS
電源仕様（本体・UV 装置）		単相 AC200～240 V
消費電力		3.3 kVA 以下 (本体 0.5 kVA、UV 装置 1.8 kVA、ヒーター 1 kVA)
設置環境	使用可能温度	15～30℃
	相対湿度	35～65 %Rh（結露なきこと）
	精度保証温度	18～25℃
	温度勾配	± 10 ℃/h 以下
	粉塵	オフィス相当
重量		約 326kg（UV 電源を含まず）
外形寸法		2630 (W) x 1030 (D) x 1310 (H) mm 以下

インク仕様

詳細は、販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

項 目		品 番 ・ 仕 様
形態		専用 UV インクカートリッジ
インク種類		ブラック、マゼンタ、シアン、イエロー、ライトシアン ライトマゼンタ、ホワイト
インク容量		440CC
有効期間		製造日より 1 年間
保存温度	保存時	15℃～35℃
	輸送時	0℃～60℃ 2 週間以内

重 要！

- ★ インクは、-4℃以下の環境で長時間放置すると凍結します。
万一、凍結した場合は、室温（25℃）で3時間以上かけて解凍してから
使用してください。
- ★ インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えないでください。
故障の原因になります。








お問い合わせシート

本装置の故障、異常動作については、このシートをお使いください。
下記の必要事項をご記入の上、巻末の弊社営業所までFAXでお送りください。


御社名	
ご担当者名	
電話番号	
プリンター機種名	
お使いのOS	
マシーン情報	
エラーメッセージ	
お問い合わせ内容	

付
録

機能フローチャート




FUNCTION キー : FUNCTION




続き



続き



続く



索引

- C**
- CLEANING キー 1-6
- D**
- D-SUB コネクタ 1-5
DATA CLEAR キー 1-6
DISPLAY 4-7, 4-9
- E**
- END キー 1-6
ENTER キー 1-6
- F**
- FORWARD 2-17
FUNCTION キー 1-6
- I**
- IEEE1284 1-13
IEEE1394 1-5, 1-13
- P**
- 「PINCH ROLLER SETTINGS」マーク . 1-9, 1-10
POWER ランプ 1-6
- R**
- REMOTE キー 1-6
REVERSE 2-17
- T**
- TEST キー 1-6
- U**
- UV 硬化が弱い 5-20, 5-22
UV 光量 5-22
- UV コウリョウ 4-5
UV ジュンビチュウ 6-3
UV 照射器具 1-15, 1-16
 - を消灯する 4-8
UV 照度 5-24, 5-28
UV ショウトウ 4-5, 4-8
UV 照度計
 - セット方法 5-25
UV 装置 1-4, 1-15
UV ランプ 5-16, 5-17, 5-19
 - を交換する 5-17
UV ランプ表示灯 1-4
- Y**
- Y キョリホセイ 4-5
- ア**
- アフタークーリングモード 1-17
- イ**
- 異常なパターン 2-27
インク 1-19, 2-7, 3-8
 - 交換 2-39, 5-14
 - の初期充填 2-7
 - 仕様 付録-4
インク滴 3-16, 3-17, 3-19
 - が落ちる 6-4
 - のボタ落ちを防ぐ 3-16, 3-17, 3-19
インクジュウテン 5-7
インクステーション 1-5, 1-18
インクセットを変更 5-9
インサツカイスウ 5-8
インターフェイスケーブル 1-13
 - IEEE1284 1-13
 - IEEE1394 1-13
- エ**
- エラーメッセージ 6-6
エラーモード 1-17

オ	
オートカット	4-6
お手入れ	
- 上のご注意	3-2
お問い合わせシート	付録-5
オンスイコウカン	3-9
オンスイジュンビチュウ	6-3
温水装置	1-4
- の水を交換する	3-8, 3-9, 3-11
温水タンク	3-8

カ	
カートリッジ異常が発生したら	2-40
外装のお手入れ	3-3
各部の名称	1-4
カサネヌリ	4-6
画質不良が解消されない	3-4, 3-5
カスレが発生する	6-4
カッター刃	1-11
- の交換	5-30
カットライン	1-11
カバーの開閉	2-6
紙タオル	3-6

キ	
基本仕様	付録-2
キャッピングステーション	1-7
キャリッジ	1-7
- 下面	3-16
- 下面のクリーニング	3-18
キャリッジアウト	5-6
吸引ノズル	1-7
キウチャク	4-5

ク	
クランプ	1-11
- 押さえる力 強モード	1-11
- 押さえる力 弱モード	1-11

クランプレバー	1-4
クリーニング	2-26
- キャリッジ下面	3-16
吸引ノズルとキャップ	3-4
フラッシングトレイの-	3-6, 3-7

ケ	
ケーブルを接続する	1-13
- インターフェイスケーブル	1-13
- 電源ケーブル	1-14
警告ラベル	xiii
ゲンテン	2-23, 4-7

コ	
ゴースル	3-4, 3-6, 3-16
コウカチェック	5-20
故障?と思う前に	6-2
コマンド	2-5

サ	
作業の流れ	2-2
作図	
- が終了したら	2-38
- できない	6-2
- を開始する	2-30
- を中止する	2-37
作図原点の設定	2-23
- FUNCTIONメニューから	2-23
- ジョグキーから	2-22
作図条件	
- の設定の前に	4-2
- の登録	4-4
作図範囲	
- を設定する	2-21
サクズヒンシツ	4-5
作図不良	6-4

シ	
紙管へのテープ止め	2-18
受信障害について	ii

主電源スイッチ	1-4
照射時間	5-17
- をリセットする	5-18
- を確認する	2-5, 5-17
消灯時間	
- を設定する	5-19
ショウトウジカン	4-8, 5-19, 5-22
情報を表示する	2-5, 5-29
正面カバー	1-4
ジョグキー	1-6
- のはたらき	1-6
除電テープ	1-4
シリアル番号	5-29
白インク	1-19, 3-13
- の定期メンテナンス	3-13

ス

ステーション内部	3-4
- の汚れがひどい	3-4

セ

清掃棒	3-4
設置場所	1-2
セッテイリセット	4-7

ソ

操作パネル	1-4, 1-6
装置の移動	1-3

タ

タイプ	4-5
タイプの選択	4-4
タイマーショキカ	5-18
高さ調整	2-8
- UV 照射器具	2-8
- プリントヘッド	2-8
- 棒	1-8
- 適正位置	2-12
高さ調整棒	2-10

チ

長期間使用しない場合	3-2
調整ネジ	1-8

テ

データを作図	2-30
ディスプレイ	1-6
- の表示言語を変更する	4-9
テスト作図	2-25
- 異常なパターン	2-26
- 正常なパターン	2-25
デッドスペース	2-21
手袋	3-4, 3-6, 3-16
電源	
- が入らない	6-2
- のオフ	2-41
- のオン	2-3

ト

ドットイチホセイ	5-4
トラブル	6-5
取扱説明書	
- 操作キー	vii
- ディスプレイとキーの表記	vii
- マーク表示について	xi, xii
トルクリミッタ	2-18

ニ

ニアエンド	2-39
日常のお手入れ	3-2

ノ

ノズル詰まり	2-25, 2-27
- が復旧しない	5-7
ノズル面のクリーニング	3-18

ハ

バージョン	2-5, 5-29
-------------	-----------

廃インク	3-15
- タンク	1-4
背面カバー	1-5
パラレルコネクタ	1-5

ヒ

ピンチローラー	1-9
- 退避位置	1-10

フ

ファームウェア	2-3
- のバージョン	2-3
ファンクションメニュー	4-2
ファンクションモード	1-21, 4-5
フィードローラー	1-9
不凍液	3-8
フラッシングトレイ	1-8, 3-6, 3-7
プラテン	1-4
- の清掃	3-3
分版印刷	2-31
ブンハンインサツ	2-31, 4-6

ホ

ホワイメンテナンス	3-13
本装置の移動	
- レベルフットを上げる	1-3
本体電源ケーブル	1-5

マ

マーク表示について	xi, xii, viii
巻き取り装置	1-4, 2-17
マシンジョウハウ	2-5, 5-29

ミ

ミリ / インチ	4-7
----------------	-----

メ

メッセージを表示するトラブル	6-5
----------------------	-----

メディア

- 使用可能メディア	1-20
- について	1-20
- サイズ	1-20
- の巻きが少なくなった	2-17
- を交換する	2-17
- をセットする	2-13
- をセットする前に	2-8, 2-9
- の厚みが変わったら	5-4
- の送り量を補正する	2-28
- の伸縮	1-20

メディア置きバー	1-5
メディア押さえ	2-16
メディアガアリマセン	2-4
メディアカット	2-38
メディアケンシュツ	4-7
メディアセンサー	1-12
- の清掃	3-3
メディア詰まり	6-3
メディアホセイ	2-28, 4-5
メニューモード	
- を確認する	4-2
免責事項	i
メンテナンス	4-7
- 機能の導入について	5-2
用洗浄液	3-4, 3-6
メンテナンスカバー	1-4

ユ

ユウセンジュンイ	4-5
----------------	-----

リ

リーフ紙	
- をセットする	2-19
リアダクト	1-5
リスト	5-3
リフレッシュ	4-5
リモートモード	1-21

レ

レディモード	1-17
レバーヲカクニンシテクダサイ	2-4
レベルフット	
- を上げる	1-3
連続照射 OFF	5-19
連続照射 ON	5-19

ロ

ローカルモード	1-21
ロール紙	
- をセットする	2-13
ロールホルダー	1-5

ワ

ワーニングエラー	6-5
----------------	-----

UJV-110 取扱説明書

2006 年 1 月

発 行 者	株式会社ミマキエンジニアリング
発 行 所	株式会社ミマキエンジニアリング 長野県東御市加沢 1333-3 〒389-0514 Tel : 0268-64-2413 (代)



Printed in Japan

© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2006

KM